

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



CUIDADO!

É perigoso para qualquer pessoa que não esteja autorizada a realizar reparos ou reparos que envolvam a remoção das tampas. Para evitar o risco de choque elétrico, não tente consertá-lo por conta própria.

Dicas de segurança

Recipientes com gases ou líquidos inflamáveis podem vazar a baixas temperaturas.

Não guarde os recipientes com materiais inflamáveis, tais como latas de aerossol, cartuchos de extintores de incêndio de substituição, etc. na geladeira / freezer.

Não coloque bebidas carbonatadas no compartimento do congelador.

Doces podem causar "geada". Se consumido diretamente do congelador.

Não remova itens do compartimento do congelador se suas mãos estiverem húmidas, pode causar queimaduras na pele.

Garrafas e latas não devem ser colocadas no congelador, pois podem explodir quando o conteúdo congelar.

Os tempos de armazenamento recomendados pelo fabricante devem ser respeitados.

Veja as instruções relevantes.

Não permita que crianças mexam nos controles ou brinquem com o congelador.

O congelador é pesado. É preciso ter cuidado ao movê-lo. É perigoso alterar a especificação ou tentar modificar este produto de qualquer forma.

Não armazene gases ou líquidos inflamáveis dentro do seu congelador.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente de serviço ou pessoas qualificadas para evitar riscos.

Este dispositivo pode ser usado por crianças com mais de 8 anos de idade e pessoas com

Reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do dispositivo com segurança e entenderem os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. Limpeza e manutenção do usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como:

- Áreas de cozinha do pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas rurais e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
- Ambientes tipo dormitório;
- Catering e aplicações similares não comerciais.

Mantenha as aberturas de ventilação, na caixa do aparelho ou na estrutura incorporada, sem obstrução.

Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar processo de o descongelamento, além dos recomendados pelo fabricante.

Não danifique o circuito refrigerante.

Não utilize aparelhos dentro dos compartimentos de comida do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

Não armazene substâncias explosivas como latas de aerossol comum propelente inflamável neste aparelho.

Considerações

Aparelhos antigos ainda têm algum valor residual. Um método de descarte ecológico garantirá que as matérias-primas valiosas possam ser recuperadas e usadas novamente. O refrigerante usado em seu eletrodoméstico e materiais isolantes requer procedimentos especiais de descarte. Certifique-se de que nenhum dos tubos na parte de trás do aparelho esteja danificado antes da eliminação. Você pode obter informações atualizadas sobre as opções para se livrar do seu antigo aparelho e embalagem no local onde adquiriu o novo aparelho.