

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de poner en marcha este hervidor, lea atentamente el manual de instrucciones.

Conserve el manual de instrucciones, el recibo de compra y, si es posible, el embalaje.

Este hervidor es sólo para uso personal y no comercial.

Apague el hervidor y retire el enchufe de la toma de corriente cuando no lo utilice. Cuando desenchufe el cable de alimentación del hervidor, sujete y tire del enchufe, no del cable.

Desenchufe el hervidor antes de limpiarlo.

Mantenga el hervidor fuera del alcance de los niños. No deje a los niños sin supervisión con el hervidor.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años si han sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato de forma segura y si comprenden los peligros que conlleva. La limpieza y el mantenimiento de los usuarios no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Compruebe regularmente si el hervidor y el cable están dañados. Compruebe que el hervidor funciona correctamente. Si hay algún daño o si el hervidor no funciona correctamente, deje de utilizarlo y desenchúfelo inmediatamente.

No intente reparar el hervidor usted mismo. Sólo Asistencia Técnica puede reparar este hervidor.

Mantenga el hervidor y el cable alejados de fuentes de calor, luz solar directa, agua, humedad, bordes afilados y similares.

Utilice sólo accesorios originales. No conecte productos incompatibles.

No utilice el hervidor al aire libre.

La base y el exterior del hervidor no son impermeables; manténgalos siempre secos.

En ningún caso coloque el hervidor en agua u otro líquido ni permita que entre en contacto con líquidos. No manipule el hervidor con las manos mojadas o húmedas. Si el hervidor se moja o humedece, desenchúfelo inmediatamente.

NO toque el contenido del hervidor.

Utilice el hervidor sólo para el fin al que está destinado.

El hervidor sólo puede utilizarse con el soporte suministrado.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, o su Asistencia Técnica para evitar un peligro.

El hervidor tiene un filtro de té como pieza de recambio.