

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Con el fin de preservar su seguridad y garantizar un uso correcto, antes de instalar y utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente este manual del usuario, incluyendo sus consejos y avisos. Para evitar errores y accidentes innecesarios, es importante asegurarse de que todas las personas que utilicen el aparato estén plenamente familiarizadas con su funcionamiento y sus características de seguridad. Conserve estas instrucciones y asegúrese de que se guardan con el aparato en caso de transporte o venta, para que todos los usuarios a lo largo de su vida útil estén debidamente informados sobre el uso y la seguridad del aparato.

Para la seguridad de las personas y los bienes, respete las precauciones de estas instrucciones de uso, ya que el fabricante no se hace responsable de los daños causados por omisión.

SEGURIDAD DE NIÑOS Y PERSONAS VULNERABLES

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de ocho años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.
- Los niños de entre tres y ocho años pueden cargar o descargar este dispositivo.
- Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños a menos que tengan ocho años o más y estén supervisados.
- Mantenga todos los envases fuera del alcance de los niños. Existe riesgo de asfixia.
- Si se deshace del aparato, desenchúfelo de la toma de corriente, corte el cable de conexión (lo más cerca posible del aparato) y retire la puerta para evitar que los niños sufran una descarga eléctrica o se queden atrapados dentro del aparato.
- Si este aparato con juntas de puerta magnéticas está destinado a sustituir a un aparato antiguo con cierre de resorte (pestillo) en la puerta o la tapa, asegúrese de que el cierre de resorte está inutilizado antes de deshacerse del aparato antiguo. Así se evitará que se convierta en un peligro mortal para los niños.

SEGURIDAD GENERAL

 **¡AVISO!** No obstruya los orificios de ventilación situados cerca del aparato o en la estructura empotrada.

 **¡AVISO!** No dañe el circuito de refrigerante.
refrigeración, a menos que el fabricante lo autorice.

 **¡AVISO!** No toque la lámpara si ha estado encendida durante mucho tiempo, ya que puede estar muy caliente.¹⁾

 **¡AVISO!** Al posicionar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni sufra daños.

 **¡AVISO!** No coloque tomas múltiples portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato.

- No almacene sustancias explosivas, como aerosoles con combustible inflamable, en este aparato.
- El circuito de refrigerante del aparato contiene el refrigerante isobutano (R-600a), un gas natural con un alto nivel de compatibilidad medioambiental que, sin embargo, es inflamable.
- Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito de refrigerante resulte dañado.

¹ Si hay luz en el compartimento.

- Evite llamas y fuentes de ignición.
- Ventile completamente la habitación donde se encuentra el aparato.
- Es peligroso cambiar las especificaciones o modificar este producto de cualquier forma. Cualquier daño en el cable puede provocar un cortocircuito, un incendio y/o una descarga eléctrica.
- Este aparato está diseñado para su uso en aplicaciones domésticas o similares como:
 - zonas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - casas rurales y por clientes de hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - entornos tipo *bed & breakfast*;
 - restaurante y aplicaciones minoristas similares.

¡AVISO! Cualquier componente eléctrico (enchufe, cable de alimentación, compresor, etc.) debe ser sustituido por un agente de reparación autorizado o por personal de reparación cualificado.

¡AVISO! La lámpara suministrada con este aparato es una "lámpara para usos especiales" que sólo puede utilizarse con el aparato suministrado.

¡AVISO! Esta "lámpara para usos especiales" no debe utilizarse para la iluminación doméstica.¹⁾

- El cable de alimentación no debe estirarse.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no esté aplastado o dañado por la parte trasera del aparato. Un cable de alimentación aplastado o dañado podría sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Asegúrese de que puede acceder al enchufe del aparato.
- No tire del cable de alimentación.
- Si la toma de corriente está floja, no inserte el enchufe. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- No debe utilizar el aparato sin la lámpara.
- Este aparato es pesado. Hay que tener cuidado al moverlo.
- Evite la exposición prolongada a la luz solar directa.

USO DIARIO

- No aplique calor a las piezas de plástico del aparato.
- No coloque productos alimenticios directamente contra la pared trasera.
- Deben respetarse íntegramente las recomendaciones de almacenamiento del fabricante del aparato. Consulte las instrucciones correspondientes.
- Para evitar la contaminación de los alimentos, siga estas instrucciones.
- La apertura prolongada de la puerta puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies en contacto con los alimentos y los sistemas de desagüe accesibles.
- Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en lo frigorífico para que no entren en contacto ni goteen sobre otros alimentos.
- Si el aparato se deja vacío durante mucho tiempo, desenchúfelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar que se forme moho en su interior.

¹ Si hay luz en el compartiment

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Antes de proceder al mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- No limpie el aparato con objetos metálicos.
- Examine regularmente el desagüe de b en busca de agua descongelada. Si es necesario, limpie el desagüe. Si el desagüe está obstruido, el agua se acumulará en la parte inferior del aparato.²⁾