

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



AVISO!

É perigoso para qualquer pessoa que não esteja autorizado, fazer reparações que envolva a remoção das tampas. Para evitar o risco de choques elétricos não tente reparar este aparelho.



AVISO!

Risco de incêndio / materiais inflamáveis

DICAS DE SEGURANÇA

- Não utilize aparelhos elétricos, tais como, secadores de cabelo ou aquecedores para descongelar o seu Frigorífico.
- Os recipientes com gases ou líquidos inflamáveis podem derramar a baixas temperaturas.
- Não guarde recipientes com materiais inflamáveis tais como, latas de vaporizadores, cartuchos de recarga de extintores, etc., no Frigorífico.
- Não coloque bebidas com gás no congelador. Os gelados podem provocar “queimaduras de gelo”, se consumido diretamente do congelador.
- Não retire coisas do Frigorífico se as suas mãos estiverem húmidas / molhadas, porque pode provocar irritação ou queimaduras nas mãos. As garrafas e as latas não podem ser colocadas no congelador porque podem rebentar quando o conteúdo congelar.
- Os tempos de congelação recomendamos pelo fabricante devem ser respeitados. Consulte as instruções respetivas.
- Não deixe as crianças brincar com o Frigorífico. O aparelho é pesado. Deve ter muito cuidado quando o movimentar. É perigoso alterar as especificações ou tentar alterar este produto de qualquer forma.
- Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no seu Frigorífico/ Congelador.
- Se o cabo elétrico estiver danificado tem que ser substituído pelo fabricante, o seu representante autorizado ou qualquer pessoa equivalente qualificada, para evitar acidentes.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a oito anos e por pessoas com capacidade física, sensorial ou mental reduzida ou com falta de experiência e conhecimento, se estas forem supervisionadas ou instruídas sobre a utilização do aparelho de modo seguro e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção de utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Este frigorífico não se destina a ser usado como um aparelho embutido.
- Este aparelho é para uso doméstico e aplicações similares, tais como:
 - Áreas de cozinha em lojas, escritórios ou outros locais de trabalho;

- Casas Rurais e, para utilização dos clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
- Locais de cama e pequeno-almoço;
- Abastecimento de comida ou outras aplicações que não se destinem a venda ao público (Catering e aplicações similares).
- Mantenha as aberturas de ventilação no aparelho sem obstruções.
- Não utilize aparelhos domésticos ou outros meios para acelerar o processo de 4 descongelação, para além dos recomendados pelo fabricante.
- Não danifique o circuito de refrigeração.
- Não utilize aparelhos elétricos dentro dos compartimentos para guardar alimentos, a não ser que sejam recomendados pelo fabricante.
- Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol, com um propelente inflamável neste aparelho.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- **ATENÇÃO:** Mantenha as aberturas de ventilação, na caixa do aparelho ou na estrutura embutida, sem obstruções.
- **ATENÇÃO:** Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, além daqueles recomendados pelo fabricante.
- **ATENÇÃO:** Não danifique o circuito refrigeração.
- **ATENÇÃO:** Não utilize aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
- **ATENÇÃO:** Os aparelhos frigoríficos - em particular, um frigorífico tipo I - podem não funcionar de forma consistente (possibilidade de descongelação do conteúdo ou temperatura demasiado quente no compartimento dos alimentos congelados) quando colocados por um longo período de tempo abaixo da extremidade fria do congelador. Gama de temperaturas para as quais o aparelho de refrigeração foi concebido;
- **ATENÇÃO:** A necessidade de que, para portas ou tampas equipadas com fechaduras e chaves, as chaves sejam mantidas fora do alcance das crianças e não nas proximidades do aparelho frigorífico, a fim de evitar que as crianças fiquem trancadas no interior.
- **ATENÇÃO:** A refrigeração utilizada no seu aparelho e materiais de isolamento requer procedimentos especiais de eliminação.
- **ATENÇÃO:** Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja preso ou danificado.
- **ATENÇÃO:** Não utilize extensões ou triplas na parte traseira do aparelho.
 - Crianças com idade entre 3 e 8 anos podem carregar e descarregar aparelhos de refrigeração.
 - Para evitar a contaminação dos alimentos, respeite as seguintes instruções:
 - Abrir a porta por longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.

- Limpe regularmente superfícies que possam entrar em contato com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.
- Tanques de água limpa, caso não tenham sido utilizados por 48 h; lave o sistema de água ligado a uma fonte de água se a água não tiver sido retirada durante 5 dias.
- Armazene carne crua e peixe em recipientes adequados na geladeira, para que não fique em contato com pingar em outro alimento.
- Os compartimentos de comida congelada de duas estrelas são adequados para armazenar alimentos pré-congelados, armazenar ou fazer gelo. creme e fazer cubos de gelo.
- Os compartimentos de uma, duas e três estrelas não são adequados para o congelamento de alimentos frescos.
- Se o aparelho de refrigeração ficar vazio durante longos períodos, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de bolor dentro do aparelho.

LIGAÇÃO ELÉTRICA

⚡ATENÇÃO⚡

- Este aparelho está equipado com um cabo elétrico compatível com as tomadas de parede padrão de forma a minimizar a possibilidade de ocorrer choque elétrico.
- Para sua segurança, este aparelho deve ser ligado a uma tomada com ligação à terra.
- Este frigorífico requer uma tomada elétrica de 220 -240VAC 50Hz, com cabo de três pinos.
- Este frigorífico não foi projetado para ser usado com um inversor.
- O cabo elétrico deve estar fixo na parte de trás do frigorífico e não ficar exposto ou pendurado para evitar ferimentos acidentais.
- Nunca desligue o frigorífico puxando o cabo de alimentação. Sempre segure a ficha e puxe com firmeza da tomada.
- Não use um cabo de extensão com este aparelho. Se o cabo de alimentação é muito curto, peça a um eletricitista ou técnico de qualificado para instalar uma tomada perto do aparelho. O uso de um cabo de extensão pode afetar de forma negativa o desempenho da unidade.

INTERVALO CLIMÁTICO

Informações sobre a classe climática do dispositivo é fornecida no autocolante traseiro do Frigorífico.

Cada classe indica a que temperatura ambiente (temperatura do compartimento) à qual o aparelho deverá funcionar para um ótimo desempenho.

Intervalo Climático	Temperatura Ambiente
SN	de +10°C a +32°C
N	de +16°C a +32°C
ST	de +16°C a +38°C
T	de +16°C a +43°C

NOTA: Os valores limite de alcance da temperatura ambiente para as classes climáticas para as quais o aparelho de refrigeração é projetado e o fato de que as temperaturas internas poderem ser afetadas por fatores como a localização do dispositivo de refrigeração, a temperatura ambiente e a frequência da abertura da porta e, se aplicável, um aviso de que a configuração de qualquer dispositivo de controle de temperatura, pode ter que ser variada para levar em conta esses fatores, se apropriado.



NOTA: Ao utilizar em um ambiente diferente do tipo de clima especificado no aparelho (ou seja, além da temperatura ambiente nominal), o aparelho pode não ser capaz de manter as temperaturas de compartimento desejáveis.

LIVRE DE FREON

O refrigerante livre de freon (R600a) e o material isolante espuma (ciclopentano), é ecologicamente correto, são usados no frigorífico, não causando danos à camada de ozono tendo um impacto muito pequeno no aquecimento global. O R600a é inflamável e selado em um sistema de refrigeração, sem fugas durante o uso normal. Mas, em caso de fuga devido a danos no circuito refrigerante, certifique-se de que mantém o aparelho longe de chamas e abra as janelas para ventilação o mais rápido possível.