

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Si la puerta o las juntas están dañadas o el horno está funcionado mal, el horno no debe utilizarse hasta que haya sido reparado por una persona competente;

ADVERTENCIA: Es peligroso para cualquier persona, que no sea una persona competente, llevar a cabo cualquier operación de mantenimiento o reparación que consista en la extracción de una cubierta que dé protección contra la exposición a la energía del microondas; nunca quite la cubierta de la guía de ondas.

ADVERTENCIA: Los líquidos u otros alimentos no deben calentarse en envase cerrado, ya que podrían explotar; biberones equipados con un tapón de rosca o tetina se consideran contenedores sellados.

1. Utilice únicamente utensilios aptos para su uso en hornos microondas.
2. No se permiten recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción en microondas.
3. Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o de papel, vigile el horno debido a la posibilidad de ignición.
4. El horno microondas está destinado para calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y calentar almohadillas de calentamiento, zapatillas, esponjas, paño húmedo y similares puede conducir al riesgo de lesiones, ignición o fuego.
5. Si emite humo, apague o desconecte el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas; Cuando el microondas esté calentando bebidas puede que hierva y salpique; por lo tanto, se debe tener cuidado al manipular el recipiente;
6. El contenido de los biberones y tarros de comida para bebés debe ser agitado o sacudido y la temperatura comprobada antes de su consumo, para evitar quemaduras.
7. Los huevos en su cáscara, huevos duros enteros cocidos no deben calentarse en hornos microondas ya que podrían explotar, incluso después de que el calentamiento del microondas haya terminado.
8. No mantener el horno en condiciones de limpieza puede provocar el deterioro de la superficie, lo que podría afectar negativamente la vida útil del equipo y generar una situación de riesgo.
9. El aparato no debe colocarse en un armario.
10. Se debe tener cuidado de no desplazar el plato giratorio al retirar los contenedores del aparato.
11. No se debe utilizar un limpiador de vapor.
12. El aparato no debe instalarse a una altura igual o superior a 900 mm del suelo. Altura mínima de espacio libre necesaria sobre la superficie superior del horno: 100 mm.

ADVERTENCIA: Cuando el aparato se utiliza en el modo combinado, los niños solo deben usar el horno bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.



PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE

13. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por Asistencia Técnica, o un técnico calificado, para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
14. Este equipo puede ser utilizado por niños de ocho años y más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que hayan tenido supervisión o instrucción en el uso seguro del equipo. equipo y comprender los riesgos involucrados.
15. Los niños no deben jugar con el equipo.

- 16.** La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.
- 17.** Este equipo está preparado para su uso en ambientes domésticos o similares, tales como:
- Zonas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
 - Residencias en fincas.
 - Por cliente en hoteles, moteles y otros entornos residenciales.
 - Ambientes tipo alojamiento y desayuno.
- 18.** No poner el plato de cristal directamente en agua fría después de su uso. Es necesario colocar el plato de cristal durante al menos 20 minutos y luego colocarla en agua para evitar que se agriete.
- 19.** Aparato Grupo 2 Clase B
- Equipos ISM Grupo 2: El Grupo 2 contiene todos los equipos ISM en los que se genera y/o utiliza intencionalmente energía de radiofrecuencia en forma de radiación electromagnética para el tratamiento de materiales, y equipos de electroerosión y soldadura por arco.
- Los equipos Clase B son equipos aptos para su uso en establecimientos domésticos y en establecimientos conectados directamente a una red de suministro de energía de baja tensión que abastece a edificios utilizados con fines domésticos.
- 20.** La fuente de luz LED interna de este producto es <60 lm.
- 21.** “Para cumplir con EN 61000-3-11, el producto solo debe conectarse a una fuente de impedancia del sistema: $|Z_{sys}| = 0,40089$ ohmios o menos. Antes de conectar el producto a la red eléctrica pública, consulte a la autoridad de suministro de energía local para asegurarse de que la red eléctrica cumpla con los requisitos anteriores”.