

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por su propia seguridad y para asegurar la utilización correcta del aparato, lea atentamente este manual de instrucciones, incluyendo las advertencias e instrucciones, antes de instalar y utilizar por primera vez el aparato. Para evitar daños al aparato y/o lesiones personales, los usuarios del aparato deben estar completamente familiarizados con su funcionamiento y características de seguridad. Conserve estas instrucciones junto con el aparato para futuras consultas y asegúrese de que el manual se transfiera con el aparato en caso de venta o traslado. De este modo se garantizará el funcionamiento óptimo del aparato.

Para evitar cualquier peligro de lesiones, conserve este manual. El fabricante no asume responsabilidad ninguna en caso de errores de funcionamiento/manipulación del aparato.

SEGURIDAD DE LOS NIÑOS Y OTRAS PERSONAS VULNERABLES

- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas o por personas sin experiencia o conocimiento necesario, a menos que estén supervisadas por una persona responsable de su seguridad y sean conscientes de los peligros que conlleva.
- La limpieza y el mantenimiento de este aparato no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Mantenga todos los envases fuera del alcance de los niños para evitar cualquier peligro de asfixia.
- Si se va a deshacer del aparato, desenchúfelo de la toma de corriente, corte el cable de alimentación (lo más próximo posible del aparato) y retire la puerta para prevenir que los niños al jugar no sufran una descarga eléctrica o se queden atrapados dentro.
- Mantenga el aparato y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Los niños con edades comprendidas entre los 3 y 8 años están autorizados a llenar y vaciar el aparato.
- Los niños deben ser supervisados para garantizar que no juegan con el aparato.

SEGURIDAD GENERAL

PRECAUCIÓN - Este aparato está diseñado para su uso en aplicaciones domésticas y similares, como zonas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; entornos tipo bed & breakfast; casas rurales y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales; restauración y otras aplicaciones no comerciales similares.

PRECAUCIÓN - No almacene sustancias explosivas, como aerosoles, dentro del aparato, ya que pueden derramarse o liberar líquidos.

PRECAUCIÓN - Un cable de alimentación dañado debe ser sustituido inmediatamente por el fabricante o un distribuidor cualificado para evitar cualquier peligro de descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN - Mantenga las aberturas de ventilación libres de obstrucciones y asegure la circulación del aire dejando suficiente espacio entre el aparato y las paredes.

PRECAUCIÓN - No dañe el circuito de refrigeración.

PRECAUCIÓN - No utilice aparatos eléctricos en el interior del compartimento a menos que estén autorizados por el fabricante.

PRECAUCIÓN - Los sistemas de refrigeración y aislamiento contienen gases inflamables. Cuando el aparato esté averiado, debe desecharse en un centro de recogida acreditado. No exponga el aparato al fuego.

REFRIGERANTE

El circuito de refrigeración del aparato utiliza el refrigerante isobutano (R600a), que es un gas natural con un elevado nivel de compatibilidad ambiental, sin embargo, inflamable. Al transportar o instalar el aparato, no dañe ninguna pieza del circuito de refrigeración. El refrigerante (R600a) es inflamable.

PRECAUCIÓN: PELIGRO DE INCENDIO

Si el circuito de refrigeración está dañado:

- Evite las llamas o cualquier fuente de calor.
- Asegúrese de que la zona en la que esté instalado el aparato esté bien ventilada.

Es peligroso alterar de cualquier forma las especificaciones del aparato. Dañar el cable de alimentación puede provocar un cortocircuito y/o una descarga eléctrica.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

- No asumimos responsabilidad ninguna en caso de incidentes causados por una instalación eléctrica defectuosa.
- No se debe alargar el cable de alimentación. No utilice un cable alargador, un adaptador o una toma múltiple.
- Compruebe que la toma de corriente no esté dañada. Una toma de corriente defectuosa puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Compruebe que la toma de corriente utilizada para el aparato es correctamente accesible.
- No tire del cable de alimentación.
- Asegúrese de que el aparato esté siempre conectado a tierra.
- Si la toma de corriente está suelta, no conecte el cable, ya que existe peligro de descarga eléctrica o incendio.
- No utilice el aparato si la cubierta de iluminación interior no está instalada.
- Desconecte el aparato antes de sustituir la bombilla (en el caso de una bombilla LED, consulte la sección "Sustitución de la bombilla").
- El aparato funciona con una fuente de alimentación monofásica de 220~240 V / 50 Hz. El aparato debe conectarse a una toma de corriente con toma de tierra de acuerdo con las instrucciones aplicables.
- No intente sustituir un cable de alimentación dañado. Póngase en contacto con el servicio posventa.
- La toma de corriente debe estar fácilmente accesible pero fuera del alcance de los niños. En caso de duda, póngase en contacto con el técnico instalador.
- Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede pellizcado ni dañado.

USO DIARIO

- No almacene sustancias o líquidos inflamables en el interior del aparato, ya que puede existir peligro de explosión.
- No utilice otros aparatos eléctricos dentro del aparato (batidoras, heladoras, etc.).
- Cuando desconecte el aparato, sujete firmemente el enchufe y no tire del cable.
- Este aparato está diseñado para conservar alimentos y bebidas.
- No exponga el aparato a la luz solar directa.
- Mantenga el aparato alejado de velas, lámparas y llamas abiertas para evitar el riesgo de incendio.
- El aparato es pesado. Tenga cuidado al manipularlo.
- Si su aparato está equipado con ruedas, recuerde que éstas sólo están diseñadas para facilitar distancias cortas. No desplace el aparato en distancias largas.
- No se apoye ni se suba sobre el aparato o sus piezas.
- Para evitar la caída de objetos y prevenir daños en el aparato, no sobrecargue sus compartimentos.

Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones:

- Limpie periódicamente las superficies en contacto con los alimentos y los sistemas de desagüe accesibles.
- Envase la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados para que no entren en contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos.

¡ATENCIÓN! LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento, apague la fuente de alimentación y desconecte el aparato.
- Al limpiar el aparato, no utilice objetos metálicos, sistemas de vapor, líquidos volátiles, disolventes orgánicos ni sustancias abrasivas.
- No utilice objetos afilados o puntiagudos para retirar el hielo. Utilice una rasqueta de plástico.

¡INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA INSTALACIÓN!

- Para garantizar una correcta conexión eléctrica, siga las instrucciones dadas en este manual.
- Desembale el aparato y compruebe visualmente que no está dañado. No conecte un aparato dañado. Informe a su distribuidor o punto de venta de cualquier daño. En tal caso, conserve el embalaje.
- Se recomienda dejar reposar el aparato durante al menos 4 horas antes de conectar la fuente de alimentación, para poder regular la alimentación de fluido del compresor.
- Es necesaria una circulación de aire adecuada para evitar el sobrecalentamiento. Para asegurar una ventilación suficiente, siga las instrucciones de instalación proporcionadas.
- Para evitar el peligro de incendio, siempre que sea posible, asegúrese de que el aparato no esté en contacto con paredes o cualquier elemento caliente (compresor, condensador). Respete las instrucciones de instalación.
- El aparato no debe colocarse cerca de radiadores, placas de cocción o cocinas.
- Compruebe que las tomas de corriente queden accesibles cuando se instale el aparato.
- Este aparato de refrigeración no está destinado a ser utilizado como aparato empotrado.

AHORRO DE ENERGÍA

Para limitar el consumo eléctrico de su aparato:

- Instale el aparato en un lugar adecuado (consulte la sección “Instalación del aparato”).
- Deje las puertas abiertas el menor tiempo posible.
- No almacene alimentos calientes en el aparato.
- Para que el aparato funcione correctamente, limpie el condensador con regularidad (consulte la sección “Mantenimiento rutinario de su aparato”).
- Inspeccione periódicamente las juntas de las puertas y asegúrese de que cierran correctamente. Si no cierran correctamente, póngase en contacto con el servicio posventa.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Cualquier operación eléctrica debe ser realizada por un técnico cualificado y competente.
- El aparato debe ser reparado por un centro de reparaciones acreditado utilizando únicamente piezas de repuesto originales del fabricante.

El aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico. El fabricante no asume responsabilidad ninguna en caso de otra utilización.
--