

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de utilizarlo, asegúrese de leer todas las instrucciones siguientes para evitar lesiones o daños y obtener los mejores resultados del aparato. Guarde este manual en un lugar seguro. Si regala o transfiere este aparato a otra persona, asegúrese de que también incluya este manual.

En caso de daños causados por el incumplimiento por parte del usuario de las instrucciones de este manual, la garantía quedará invalidada. El fabricante/importador no acepta ninguna responsabilidad por daños causados por el incumplimiento de las instrucciones del manual, uso negligente o uso no conforme con los requisitos de este manual.

1. Lea y conserve estas instrucciones. Nota: las imágenes de las instrucciones son solo de referencia.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de ocho años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
3. Los niños de entre tres y ocho años no deben cargar ni descargar aparatos de refrigeración.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de reparaciones o personas con cualificación similar para evitar peligros.
5. **ADVERTENCIA:** Mantenga libres de obstrucciones las aberturas de ventilación de la caja del aparato o de la estructura empotrada.
6. **ADVERTENCIA:** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
7. **ADVERTENCIA:** No dañe el circuito de refrigeración.
8. **ADVERTENCIA:** No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
9. No almacene sustancias explosivas, como aerosoles con propelente inflamable, en este aparato.
10. Este aparato está diseñado para su uso en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - zonas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - casas rurales y por clientes de hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
 - entornos tipo bed&breakfast;
 - restauración y aplicaciones no comerciales similares.
11. **ADVERTENCIA:** Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni sufra daños.

- 12. ADVERTENCIA:** No coloque varios enchufes portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del aparato.
- 13.** Para evitar la contaminación de los alimentos, siga estas instrucciones:
- La apertura prolongada de la puerta puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
 - Limpie regularmente las superficies accesibles y los sistemas de drenaje.
 - Si el aparato de refrigeración permanece vacío durante largos periodos de tiempo, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar la aparición de moho en su interior.
- 14.** Este aparato de refrigeración no está destinado a ser utilizado como aparato empotrado.
- 15.** Clase climática:
- Templado extendido (SN): "este aparato de refrigeración está destinado a utilizarse a temperaturas ambiente comprendidas entre 10°C y 32°C";
 - Templado (N): "este aparato de refrigeración está destinado a utilizarse a temperaturas ambiente comprendidas entre 16°C y 32°C";
 - Subtropical (ST): "este aparato de refrigeración está destinado a utilizarse a temperaturas ambiente comprendidas entre 16°C y 38°C".
 - Tropical (T): "este aparato de refrigeración está destinado a utilizarse a temperaturas ambiente comprendidas entre 16°C y 43°C".
- 16.** Este aparato está destinado exclusivamente al almacenamiento de vino.
- 17.** Este aparato de refrigeración no es adecuado para congelar alimentos.
- 18.** No utilizar al aire libre. Mantener alejado de fuentes de calor, luz solar directa y humedad.
- 19.** Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.
- 20.** Se recomienda comprobar regularmente el cable de alimentación para detectar cualquier signo de posible deterioro y no utilizar el aparato si el cable está dañado.
- 21.** Este aparato no debe utilizarse para fines comerciales o industriales ni para ningún otro fin distinto de aquel para el que ha sido diseñado. Este aparato está diseñado para almacenar vino.
- 22.** Antes de insertar el enchufe en la toma de corriente, compruebe que la tensión y la frecuencia cumplen las especificaciones de la etiqueta de características.
- 23.** Para desenchufar el enchufe de la toma de corriente, tire de él. No tire del cable de alimentación.
- 24.** No enrolle el cable alrededor del aparato ni lo doble.
- 25.** No conecte el aparato a una toma de corriente que no esté protegida contra sobrecargas.
- 26.** No utilice nunca cables alargadores con varias tomas para conectar el aparato.

27. **ADVERTENCIA:** No sumerja el cable en agua, no manipule los componentes eléctricos ni los agarre con las manos mojadas.
28. La toma de corriente a la que está conectado el aparato debe ser fácilmente accesible para poder desconectarlo rápidamente en caso de emergencia.
29. Apague el aparato antes de desenchufar el cable de alimentación.
30. Este aparato no está diseñado para ser activado por un temporizador externo, un sistema de control remoto independiente o cualquier otro dispositivo que encienda automáticamente el aparato.
31. Si no va a utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo, apáguelo y desconéctelo de la red eléctrica.
32. No almacene materiales explosivos, como aerosoles con propelente inflamable, en este aparato.
33. Cualquier operación de mantenimiento o reparación del aparato debe ser realizada por un profesional cualificado. No intente reparar el aparato usted mismo.
34. **ADVERTENCIA:** Las aberturas de ventilación de la carcasa del aparato no deben taparse. Tenga cuidado de no bloquearlas.
35. **ADVERTENCIA:** No utilice dispositivos mecánicos en el interior del aparato.
36. **ADVERTENCIA:** No desmonte ni dañe el sistema de refrigeración.
37. Este aparato es pesado. Tenga cuidado al moverlo.
38. Al transportar el aparato, tenga cuidado de no dañar ninguna pieza del sistema de refrigeración.
39. ¡Importante! Deje el aparato en posición vertical durante 24 horas antes de enchufarlo por primera vez para que el gas refrigerante se equilibre.
40. Si su aparato está horizontal durante el transporte, espere 48 horas antes de encenderlo.
41. Después de la instalación, asegúrese de que el aparato no está apoyado sobre el cable de alimentación.
42. No limpie nunca el aparato con productos inflamables. Los vapores pueden provocar un incendio o una explosión.
43. **ADVERTENCIA:** No utilice aparatos eléctricos para limpiar su aparato.
44. Para obtener información sobre la instalación, manipulación, uso, reparación, sustitución de bombillas (si procede), limpieza y eliminación del aparato, consulte el párrafo siguiente del manual.



ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO / MATERIALES INFLAMABLES

El circuito de refrigeración de esta unidad contiene el refrigerante isobutano (R600a), un gas natural inflamable de alta compatibilidad medioambiental. Asegúrese de que ninguna pieza del circuito de refrigeración resulte dañada durante el transporte y la instalación del aparato.

Si el circuito de refrigeración está dañado:

- evite llamas abiertas y fuentes de ignición;
- desenchufe el aparato;
- ventile bien la habitación en la que está instalado el aparato y póngase en contacto con un técnico autorizado.