

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Para evitar possibilidade de incêndio, não deixe torradeira sem supervisão durante o uso.

Limpe frequentemente as migalhas acumuladas para evitar o risco de incêndio ou mau funcionamento da torradeira.

O pão pode queimar durante a tostagem. Isso deve ser observado.

A lâmpada piloto acende-se, indicando que o aparelho está ligado. Quando o tempo definido termina, o aparelho desliga automaticamente, a luz piloto apaga, soa um sinal acústico.

A operação pode ser cancelada a qualquer momento, carregando no botão " Off".