

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

IMPORTANTE: Leia estas instruções na íntegra antes de utilizar o Irradiador. Conserve estas instruções para referência futura.

As precauções básicas de segurança devem ser sempre observadas quando utiliza produtos elétricos, especialmente na presença de crianças.

AVISO: De modo a evitar o risco de choque elétrico, incêndio ou lesões corporais, certifique-se sempre de que o produto está desligado da tomada antes de o transportar, reparar ou limpar.

AVISO

De modo a reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou lesões corporais:

1. Assegure-se de que a fonte de alimentação está em conformidade com os requisitos elétricos do aparelho 220-240V~50/60Hz.
2. Conecte o aparelho a uma fonte de alimentação de CA monofásica com a tensão indicada na etiqueta de classificação.
3. Este produto destina-se apenas a ser utilizado no interior, para fins domésticos não comerciais e não industriais. Não o utilize no exterior. Não utilize o produto para qualquer outro fim.
4. Este aparelho ficará quente durante a sua utilização. De modo a evitar lesões, não toque nas superfícies quentes.
5. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, salvo se supervisionadas ou instruídas quanto à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
6. As crianças devem ser supervisionadas para se assegurar de que não brincam com o aparelho.
7. De modo a evitar o sobreaquecimento, não cubra o aquecedor.
8. Nunca deixe o Irradiador sem supervisão durante a sua utilização. Desligue sempre o produto e desligue-o da tomada quando não o estiver a utilizar.
9. Não utilize o produto enquanto dorme nem o coloque próximo de uma pessoa que esteja a dormir.
10. É necessário extremo cuidado quando o Irradiador é utilizado por ou junto a crianças, inválidos ou idosos e sempre que o aquecedor é deixado a funcionar sem supervisão.
11. O Irradiador não deve ser colocado imediatamente abaixo de uma tomada elétrica.
12. Não coloque o cabo sob carpetes nem o cubra com um tapete. Certifique-se de que o cabo está livre de quaisquer obstáculos, não podendo fazer alguém tropeçar.
13. Não utilize o Irradiador com um cabo ou ficha danificados, após avarias, se este cair ou for danificado de qualquer forma.
14. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, ou por um técnico qualificado de modo a evitar perigos.
15. Evite a utilização de uma extensão, uma vez que esta pode sobreaquecer e causar risco de incêndio.
16. Não utilize extensões, salvo se aconselhado por um eletricista qualificado. A utilização do tipo errado pode causar uma maior resistência, resultado em danos provocados pelo calor em carpetes, equipamentos e acessórios.

17. Utilize o Irradiador numa zona bem ventilada. Não insira ou permita que objetos entrem em quaisquer aberturas de ventilação ou exaustão. De modo a evitar um possível incêndio, não bloqueie aberturas de entrada de ar ou de exaustão de forma alguma. Não utilize o aparelho em superfícies moles, como uma cama, nas quais as aberturas podem ser bloqueadas. Utilize apenas o Irradiador em superfícies planas e secas.
18. Não coloque este Irradiador próximo de materiais, superfícies ou substâncias inflamáveis, tais como mobília, almofadas, roupa de cama, papéis, roupas e cortinas, uma vez que existe risco de incêndio. Mantenha os materiais, superfícies ou substâncias inflamáveis supracitadas a pelo menos 1 m de distância da frente, parte traseira e laterais do aquecedor.
19. Nunca cubra o aparelho, não o utilize para secar roupa nem se sente sobre o mesmo.
20. Não utilize o Irradiador em zonas onde estejam armazenados combustível, tinta ou outros líquidos inflamáveis, ex. em garagens ou oficinas, uma vez que o interior do aquecedor contém peças quentes ou que causam faíscas.
21. Não utilize o Irradiador imediatamente ao lado de uma banheira, chuveiro ou piscina. Nunca coloque o aparelho onde este possa cair para uma banheira ou outro recipiente com água.
22. Este Irradiador fica quente durante a sua utilização. De modo a evitar queimaduras e lesões corporais, não toque nas superfícies quentes. Se fornecidas, utilize pegas para mover o produto.
23. Para desligar o aparelho, gire as teclas para a posição “0” e então retire a ficha da tomada. Desligue a ficha (não puxe pelo cabo de alimentação) da tomada.
24. Certifique-se de que não estão a ser utilizados outros aparelhos no mesmo circuito elétrico do seu produto, uma vez que pode ocorrer uma sobrecarga.
25. Os regulamentos relativos ao descarte de óleo aquando do desmantelamento do aparelho devem ser observados.
26. O Irradiador não deve ser utilizado numa divisão com uma área inferior a 5 m².
27. O cabo não deve ser colocado próximo da superfície quente do aparelho.
28. Não utilize este aparelho se este tiver caído.
29. Não utilize o aparelho se observar sinais visíveis de danos no Irradiador.
30. Utilize este aparelho numa superfície horizontal e estável ou fixo à parede, se aplicável.
31. Crianças com idade entre os três e os oito anos podem apenas ligar/desligar o aparelho sempre que este tiver sido colocado ou instalado na posição de funcionamento normal pretendida e se supervisionadas ou instruídas quanto à utilização do aparelho em segurança, compreendendo os perigos envolvidos. Crianças com idade entre os três e os oito anos não podem ligar à tomada, regular e limpar o aparelho ou realizar a manutenção do utilizador.
32. Crianças com idade inferior a três anos devem ser mantidas afastadas, salvo se continuamente supervisionadas.
33. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção do utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
34. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com oito ou mais anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se supervisionadas e instruídas quanto à utilização do aparelho em segurança, compreendendo os perigos envolvidos.
35. O significado da figura  na marcação é “NÃO COBRIR”.
36. Não ligue ou desligue o aparelho da tomada com as mãos molhadas.

37. Este Irradiador está cheio com uma quantidade precisa de óleo especial. Reparações que requeiram a abertura do recipiente de óleo podem apenas ser realizadas pelo fabricante ou por um Técnico Qualificado, que deve ser contactado em caso de fuga de óleo.

AVISO: Não utilize este Irradiador em divisões pequenas quando ocupadas por pessoas incapazes de abandonar a divisão por si mesmas, salvo se continuamente supervisionado.

AVISO: De modo a reduzir o risco de incêndio, mantenha têxteis, cortinas e outros materiais inflamáveis a uma distância mínima de 1 m da saída de ar.

CUIDADO: Algumas peças deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras. Preste especial atenção na presença de crianças e pessoas vulneráveis.

AVISO: Este aparelho não está equipado com um dispositivo de controlo da temperatura ambiente. Não utilize este aquecedor em divisões pequenas quando ocupadas por pessoas incapazes de abandonar a divisão por si mesmas, salvo se continuamente supervisionado.