INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que sejam supervisionados ou tenham recebido instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser efetuadas por crianças não supervisionadas.
- As crianças com menos de 3 anos devem manter-se afastadas, exceto se forem constantemente supervisionadas.
- As crianças entre os 3 e os 8 anos só podem ligar/desligar o aparelho se este tiver sido colocado ou instalado na sua posição normal de funcionamento e se forem supervisionadas ou se tiverem recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças entre os 3 e os 8 anos não devem ligar, regular e limpar o aparelho ou efetuar a manutenção do utilizador.
- **CUIDADO -** Alguns elementos deste produto podem ficar muito quentes e provocar queimaduras. Deve ser dada especial atenção quando estiverem presentes crianças e pessoas vulneráveis.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou por um técnico Qualificado, de modo a evitar qualquer perigo.
- O Convetor não deve ser colocado imediatamente por baixo de uma tomada.
- Não utilize este Convetor nas imediações de uma banheira, de um duche ou de uma piscina.
- **CUIDADO:** De modo a evitar um perigo devido a uma reativação inadvertida resultante de um corte térmico, este aparelho não deve ser alimentado através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, ou ligado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pela rede elétrica.
- **AVISO:** Para evitar o sobreaquecimento, não cubra o Convetor. 
- **AVISO:** Este Convetor não está equipado com um dispositivo de controlo da temperatura ambiente. Não utilize este Convetor em divisões pequenas quando estas estiverem ocupadas por pessoas que não sejam capazes de sair da divisão sozinhas, a não ser que sejam constantemente supervisionadas.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana, estável e resistente ao calor. Utilizar o produto noutra posição pode provocar perigos.
- Pode haver vestígios de odor durante os primeiros minutos da primeira utilização. Isto é normal e desaparece rápidamente.
- Mantenha o material combustível, como móveis, almofadas, roupa de cama, papel, roupa, cortinas, etc., a pelo menos 1 m de distância do Convetor.
- Este aparelho foi concebido para ser utilizado como fonte de calor suplementar e não como fonte de calor principal.
- Não utilize este Convetor com um programador, temporizador, sistema de comando separado ou qualquer outro dispositivo que ligue o Convetor automaticamente, uma vez que existe um perigo de incêndio se o Convetor for coberto ou posicionado incorretamente.
- **CUIDADO -** Se utilizar um cabo de extensão, certifique-se de que não excede a potência nominal máxima de funcionamento/carga do cabo de extensão.
- **AVISO:** Este produto só pode ser utilizado na posição vertical.

- Não utilize este Convetor se tiver sofrido uma queda.
- Não utilize o Convetor se existirem sinais visíveis de danos no mesmo.
- Utilize este Convetor numa superfície horizontal e estável.
- **AVISO:** Não utilize este Convetor em divisões pequenas quando estas estiverem ocupadas por pessoas que não sejam capazes de sair da divisão sozinhas, a não ser que sejam constantemente supervisionadas.
- **AVISO:** Para reduzir o perigo de incêndio, mantenha os têxteis, as cortinas ou qualquer outro material inflamável a uma distância mínima de 1 m da saída de ar.
- Não utilize este aparelho num ambiente poeirento, especialmente na área da oficina (serradura, pó de gesso, etc.)