

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

Avisos importantes:

- Antes de colocar o aparelho em funcionamento, certifique-se de que este não caiu no chão e que não tem vestígios de danos. Não o utilize caso surja qualquer anomalia durante o funcionamento.
- Para evitar o risco de danos no seu aparelho devido a utilização incorreta, é aconselhável ler atentamente as instruções.
- Este aparelho não deve ser utilizado para outros fins para além dos especificados no manual de instruções.
- Este aparelho foi concebido apenas para uso doméstico.
- A má utilização do aparelho invalida automaticamente a reivindicação de garantia.
- Pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento não devem utilizar este aparelho, a menos que uma pessoa responsável pela sua segurança a supervisione ou instrua quanto à utilização segura do aparelho.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- As crianças não devem efetuar a Limpeza e manutenção do produto a não ser que tenham 8 ou mais anos e sejam continuamente supervisionadas.
- Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças.

AVISO: risco de incêndio / materiais inflamáveis.

AVISO: Ao instalar o produto, certifique-se de que o cabo de alimentação não fica preso ou danificado no processo.

AVISO: não coloque várias tomadas elétricas portáteis ou fontes de alimentação portáteis na parte de trás do aparelho.

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

Verifique se a voltagem da rede é compatível com a voltagem indicada no aparelho (este aparelho deve ser ligado a uma rede com 220 ~ 240V / 50Hz, 230V / 60Hz). Se não forem compatíveis, consulte o seu vendedor ou o serviço de atendimento ao cliente.

CABO DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS CABOS

- Os circuitos do frigorífico devem ser isolados. A área transversal do cabo deve ser superior a 0,75 mm. A ficha de alimentação deve ter a sua própria tomada e deve estar ligada à terra.
- Desligue sempre o seu aparelho da tomada quando não estiver a ser utilizado.
- Não enrole ou puxe o cabo para desligar o aparelho nem o utilize para o embrulhar. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes.
- Nunca utilize este aparelho se o cabo ou ficha estiverem danificados, ou se não estiver a funcionar corretamente.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, não utilize o seu aparelho. Leve-o a um centro de reparação autorizado para a sua substituição.

HUMIDADE E ÁGUA

- Não utilize o aparelho em locais húmidos.
- Não deixe que o seu aparelho se molhe, pode ser perigoso.
- **PARA EVITAR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO EXPONHA O APARELHO À ÁGUA OU À HUMIDADE.**
- Não submerja o seu aparelho em água (por exemplo, para o lavar).

AVISOS

- Não danifique o circuito de refrigeração.
- Mantenha as saídas de ventilação desobstruídas.
- Não utilize dispositivos eletrónicos para acelerar o processo de descongelamento que não tenham sido recomendados pelo fabricante.
- Não utilize aparelhos eléctricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que o fabricante os tenha recomendado.
- Se a flutuação de voltagem na sua área de residência exceder a mencionada na secção Alimentação Elétrica, ligue o frigorífico a um regulador automático de voltagem de corrente alternada.
- O frigorífico deve ser fornecido com uma ficha de alimentação especial, diferente das de outros aparelhos domésticos comuns. A sua ficha deve ser ligada a uma tomada com ligação à terra.
- Não armazene neste aparelho substâncias explosivas tais como latas de aerossóis com um carburante inflamável.
- Mantenha a saída da ventilação desobstruída.
- Antes de descartar o seu frigorífico, retire as portas e deixe as prateleiras num local onde as crianças não tenham acesso a elas.
- Em caso de fuga de gás, não puxe nem empurre a ficha, uma vez que isso poderá causar faíscas ou incêndios.
- Não coloque objetos em cima do aparelho.
- O refrigerante deste produto é o R600a, que é inflamável. Por conseguinte, certifique-se de que não danifica o sistema de refrigeração durante o transporte e instalação.
- O frigorífico adquirido pode variar do que está incluído neste manual, dependendo do modelo e do ano de compra.
- Se estiver a utilizar o frigorífico pela primeira vez, retire as fitas adesivas das gavetas, suportes para garrafas e outras peças do aparelho.
- Não puxe nem empurre as gavetas e suportes para garrafas com força durante a utilização.
- Defina o controlo da temperatura o mais alto possível, a fim de poupar energia.
- Não abra continuamente a porta do frigorífico; caso contrário, a temperatura será alterada.

SOBRE A UTILIZAÇÃO DIÁRIA

Para evitar a contaminação dos alimentos, siga as instruções abaixo:

- A abertura da porta por longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
- Limpe regularmente as superfícies que possam entrar em contacto com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.
- Armazene a carne e peixe crus em recipientes adequados no frigorífico, para que não estejam em contacto ou pinguem sobre outros alimentos.
- Se o frigorífico for deixado vazio durante longos períodos de tempo, desligue-o, descongele-o, limpe-o, seque-o e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de bolor no interior do aparelho.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Se descartar um frigorífico antigo com uma fechadura / trinco instalado na porta, não se esqueça de o deixar inoperacional para evitar que crianças fiquem presas no interior.
- Desligue o aparelho da fonte de alimentação quando não estiver a ser utilizado.
- Antes de o limpar, retire os alimentos do interior e desligue o aparelho da tomada.
- Não coloque alimentos grandes no interior, uma vez que isto pode causar o mau funcionamento do frigorífico.
- Tenha muito cuidado ao mover o aparelho.
- Não se apoie na base ou nas portas.

DESCARTE DO SEU APARELHO ANTIGO

Atente que o isolamento térmico do frigorífico contém fluido de refrigeração e gases isolantes.

Contacte profissionais para descartar o fluido de refrigeração e os gases isolantes. Certifique-se de que os tubos no circuito de refrigeração não estão danificados.