

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

No interesse da sua própria segurança e para garantir a utilização correta, antes de instalar e antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, leia este manual do utilizador atentamente, incluindo as suas dicas e avisos. Para evitar erros e accidentes desnecessários, é importante assegurar que todas as pessoas que utilizam o aparelho estão familiarizadas com o seu funcionamento e funcionalidades de segurança. Guarde estas instruções e assegure-se de que permanecem com o aparelho se este for mudado de lugar ou vendido, de modo a que todas as pessoas que o utilizem durante toda a sua vida útil estejam corretamente informadas sobre a utilização e segurança do aparelho.

Para a sua segurança e de bens materiais siga as precauções destas instruções do utilizador uma vez que o fabricante não se responsabiliza por danos causados por omissão.

Seguridad de los niños y personas vulnerables

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de conocimientos si cuentan con supervisión o han recibido instrucción con respecto al uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros envueltos en su uso.
- Los niños deben estar bajo supervisión para garantizar que no juegan con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento del aparato no debe ser realizado por niños a menos que tengan 8 años o más y estén supervisados.
- Mantenga todo el material del empaquetado alejado de los niños. Existe un riesgo de asfixia.
- Si va a deshacerse del aparato, retire el enchufe de la toma de corriente, corte el cable de conexión (adjúntelo lo más cerca posible del aparato) y retire la puerta para evitar que los niños sufran descargas eléctricas o queden atrapados en el interior mientras juegan con el aparato.
- Si este aparato dispone de cierres magnéticos de las puertas va a sustituir a otro aparato más antiguo que tenga una cerradura con resorte (pestillo) en la puerta o tapa, asegúrese de inutilizar la cerradura con resorte antes de deshacerse del aparato antiguo. Esto evitará la posibilidad de que un niño quede atrapado con riesgo de muerte.

Seguridad general

ADVERTENCIA. Mantenga las aperturas de ventilación de la carcasa del aparato libres de obstáculos.

ADVERTENCIA. No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación. Use solamente los medios recomendados por el fabricante

ADVERTENCIA. No dañe el circuito refrigerante.

ADVERTENCIA. No utilice otros aparatos eléctricos (como máquinas para hacer helados) dentro de aparatos refrigeradores, a menos que hayan sido aprobados para este fin por el fabricante.

ADVERTENCIA. No toque la bombilla eléctrica si ha estado encendida durante un período prolongado, ya que puede estar muy caliente.¹⁾

- No almacene sustancias explosivas, como latas de aerosol con material inflamable, en el interior del aparato.
- El interior del circuito refrigerante del aparato contiene isobutano refrigerante (R600a), un gas natural con alto nivel de compatibilidad con el medio ambiente, aunque se trata de un material inflamable.
- Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de no dañar ninguno de los componentes del circuito refrigerante.
 - evite las llamas expuestas y las fuentes de combustión.
 - ventile completamente la sala donde se va a instalar el aparato.
- Es peligroso alterar las especificaciones o realizar modificaciones en este producto. Cualquier daño causado en el cable puede provocar un cortocircuito, incendio y/o descarga eléctrica.
- Este aparato ha sido diseñado para ser utilizado en el hogar y en lugares similares como:
 - áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - caseríos y para el uso de clientes de hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
 - entornos del tipo alojamiento y desayuno (bed & breakfast);
 - catering y otras aplicaciones no minoristas.

ADVERTENCIA. Todos los componentes eléctricos (enchufe, cable eléctrico, compresor, etc.) deberán ser reemplazados mediante un técnico de servicio certificado o personal cualificado.

ADVERTENCIA. La bombilla eléctrica suministrada con este aparato es una "bombilla para uso especial", que solo puede ser utilizada con el aparato provisto. Esta "bombilla para uso especial" no se puede utilizar para la iluminación del hogar.¹⁾

¹⁾ Si hay luz en el compartimento.



Información de seguridad

- No se debe alargar el cable eléctrico.
- Asegúrese de que el enchufe de conexión no ha sido aplastado o dañado por la parte trasera del aparato. Un enchufe de conexión aplastado o dañado puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Asegúrese de que puede acceder al conector de corriente del aparato.
- No tire del cable de corriente.
- Si la toma de corriente está suelta, no introduzca el enchufe de conexión. Puede existir un riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- No debe operar el aparato sin la bombilla.
- Este aparato es pesado. Debe tener cuidado al desplazarlo.

- No retire ni toque elementos del compartimento del congelador si tiene las manos húmedas o mojadas, ya que puede provocar abrasiones o quemaduras por congelación.
- Evite la exposición prolongada del aparato a la luz directa del sol.

Uso diario

- No coloque fuentes de calor sobre las piezas plásticas del aparato.
- No coloque alimentos apoyados en la pared trasera del aparato.
- Los alimentos congelados no deben volver a ser congelados una vez han sido descongelados.¹⁾
- Almacene los alimentos congelados envasados siguiendo las instrucciones sobre alimentos congelados del fabricante.¹⁾
- Se deben seguir estrictamente las recomendaciones sobre almacenamiento del aparato dadas por el fabricante. Consulte las instrucciones correspondientes.
- No coloque bebidas con gas o efervescentes en el compartimento del congelador ya que puede crear presión y provocar una explosión causando daños en el aparato.¹⁾
- Los polos helados pueden provocar quemaduras por congelación si se consumen directamente desde el aparato.¹⁾

Mantenimiento y limpieza

- Antes de realizar las tareas de mantenimiento, apague el aparato y desconéctelo de la toma de corriente.
- No limpie el aparato usando objetos metálicos.
- No utilice objetos afilados para retirar el hielo del aparato. Utilice un rascador de plástico.¹⁾
- Examine regularmente el drenaje del refrigerador para comprobar si hay agua descongelada. Si es necesario, limpie y drene el aparato. Si el drenaje está bloqueado, el agua se quedará retenida en la parte inferior del aparato.²⁾

¹⁾ Si hay un compartimento de congelador.

²⁾ Si hay un compartimento para el almacenamiento de alimentos frescos.

Información de seguridad

Instalación

Importante. Para la conexión eléctrica, siga con cuidado las instrucciones que se muestran en los siguientes párrafos.

- Desempaque el aparato y verifique si hay daños en él. No conecte el aparato si está dañado. Informe inmediatamente de los posibles daños al distribuidor donde lo ha comprado. En ese caso, conserve el empaquetado.
- Se recomienda esperar al menos cuatro horas antes de conectar el aparato para permitir que el aceite fluya por el compresor.
- Debe existir una circulación adecuada del aire alrededor del aparato, de lo contrario se puede provocar un sobrecalentamiento. Para lograr tener ventilación suficiente, siga las instrucciones correspondientes sobre la instalación.
- Cuando sea posible, los separadores del producto deben estar colocados junto a la pared para evitar que toquen o alcancen las piezas calientes (compresor, condensador) e impedir posibles quemaduras.

- El aparato no debe ser situado cerca de radiadores o cocinas.
- Asegúrese de que la toma de corriente queda accesible después de la instalación del aparato.

Servicio técnico

- Todos los trabajos necesarios para llevar a cabo el mantenimiento del aparato deben ser realizados por electricistas cualificados o personas competentes.
- Este producto debe recibir mantenimiento del centro de servicio técnico autorizado, y solamente se deben utilizar piezas de repuesto originales.

Ahorro de energía

- No coloque alimentos calientes en el interior del aparato;
- No coloque juntos paquetes de alimentos ya que puede impedir la circulación del aire;
- Asegúrese de que los alimentos no tocan la parte trasera del compartimento;
- Si se corta la electricidad, no abra la(s) puerta(s);
- No abra la(s) puerta(s) con demasiada frecuencia;
- No deje la(s) puerta(s) abierta(s) durante demasiado tiempo;
- No ajuste la temperatura del termostato a un nivel demasiado frío;
- Algunos accesorios, como los cajones, pueden ser retirados para permitir un mayor volumen de almacenamiento y reducir el consumo de energía.

Información de seguridad



Protección del medio ambiente



Este aparato no contiene gases que pueden dañar la capa de ozono, ni en el interior de su circuito refrigerante ni en los materiales de aislamiento. El aparato no debe desecharse junto con los demás residuos y basura urbanos. La espuma de aislamiento contiene gases inflamables: el aparato debe ser desechado respetando las normativas para aparatos de las autoridades locales. Evite dañar la unidad de refrigeración, en especial el intercambiador de calor. Los materiales utilizados en este aparato marcados con el símbolo  son reciclables.



Este símbolo situado en el producto o en su empaquetado indica que el producto no debe ser tratado como residuo doméstico. Por lo contrario, deberá ser llevado a un punto de recogida adecuado para el reciclado de los componentes eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto sea desechado de forma correcta, contribuirá a reducir las posibles consecuencias negativas en el medio ambiente y en la salud humana que, de lo contrario, podrán ser ocasionadas debido a la eliminación inadecuada de los residuos de este producto. Para obtener información más detallada sobre el reciclado de este producto, contacte con su municipalidad, el servicio de eliminación de residuos del hogar o la tienda donde adquirió el producto.

Materiales del empaquetado

Los materiales con el símbolo son reciclables. Deseche el empaquetado en contenedores de recogida adecuados para su reciclaje.

Eliminación del aparato

1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Corte el cable de corriente y deséchelo.