

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO

Antes de la instalación y el primer uso del aparato, asegúrese de leer atentamente este manual del usuario, incluyendo todos los consejos y advertencias. El conocimiento adecuado del funcionamiento y de las características de seguridad del aparato es esencial para evitar errores y accidentes innecesarios. Se recomienda encarecidamente que todos los usuarios del aparato se familiaricen con su funcionamiento.

Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro y asegúrese de que permanece con el aparato si éste cambia de propietario o de ubicación, para garantizar que todos los usuarios estén debidamente instruidos en su uso y en las precauciones de seguridad.

El fabricante no se hace responsable de los daños derivados del incumplimiento de estas directrices de seguridad. Por lo tanto, es esencial observar todas las advertencias e instrucciones de seguridad para preservar la vida y la propiedad.

SEGURIDAD PARA NIÑOS Y PERSONAS VULNERABLES

De acuerdo con la norma EN, este aparato puede ser utilizado con seguridad por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones adecuadas sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos asociados.

No obstante, la norma CEI recomienda que este aparato no sea utilizado por personas, incluidos niños, con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén supervisados o hayan recibido instrucciones por parte de una persona responsable.

Los niños no deben jugar con el aparato, y las tareas de limpieza o mantenimiento no deben ser realizadas por niños sin supervisión.

Asegúrese de que todos los materiales de embalaje se mantienen fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

El aparato está diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares como cocinas de personal en lugares de trabajo, granjas, entornos residenciales como hoteles y moteles, bed and breakfast y aplicaciones de restauración no minoristas.

ADVERTENCIA:

- No almacene sustancias explosivas, como aerosoles con propelentes inflamables, en este aparato.
- El cable de alimentación debe ser sustituido por el fabricante o una persona cualificada si está dañado, para evitar riesgos.
- Mantenga libres de obstrucciones las aberturas de ventilación de la carcasa del aparato o de cualquier estructura empotrada.
- No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, excepto los recomendados por el fabricante.
- No dañe el circuito de refrigerante.

- No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que lo recomiende el fabricante.
- El refrigerante y el aislamiento son inflamables. Elimine el aparato únicamente en un centro de eliminación de residuos autorizado. Evite la exposición a las llamas.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni se dañe al colocar el aparato.
- No coloque varios enchufes portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del aparato.

NOTA: Si la luz LED está dañada, no debe ser sustituida por el usuario.

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de KoolMore para obtener ayuda.

PRECAUCIONES PARA ARTÍCULOS Y OPERACIONES ESPECÍFICOS

Asegúrese de que el circuito del aparato no resulte dañado durante el transporte y la instalación. El refrigerante (R290/R600a) es inflamable y debe eliminarse de forma adecuada, ya que podría provocar lesiones oculares o incendios.

No intente modificar o alterar las especificaciones del producto. Cualquier daño en el cable podría provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.

Evite utilizar el aparato sin la cubierta de la luz interior. Utilice el aparato únicamente con una fuente de alimentación de corriente alterna monofásica de 115 V/60 Hz. Cuando manipule alimentos congelados, consuma estos directamente del compartimento congelador para evitar quemaduras por frío.

Asegúrese de limpiar regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.

DIRECTRICES DE SEGURIDAD PARA EL CUIDADO Y LA LIMPIEZA

Para realizar el mantenimiento de su aparato, siga las siguientes instrucciones:

PRECAUCIÓN:

- Apague siempre el aparato y desenchúfelo antes de realizar cualquier trabajo de limpieza.
- No limpie el aparato con objetos metálicos, limpiadores de vapor, aceites volátiles, disolventes orgánicos o limpiadores abrasivos.
- Para eliminar el hielo del aparato, utilice un rascador de plástico en lugar de objetos afilados.

DIRECTRICES DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN

Tenga en cuenta lo siguiente al instalar el aparato:

- Asegúrese de que las conexiones eléctricas se realizan correctamente de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en este manual.
- Después de desembalar el aparato, compruebe que no esté dañado. No conecte el aparato a la red eléctrica si está dañado. Notifique inmediatamente los daños a su distribuidor.
- Después de desembalar, espere al menos cuatro horas antes de encender el aparato para permitir que el aceite fluya de nuevo al compresor.
- Asegúrese de que haya suficiente circulación de aire alrededor del aparato para reducir el riesgo de sobrecalentamiento. Siga las instrucciones de instalación correspondientes para conseguir una ventilación suficiente.
- Mantenga la parte posterior del producto alejada de la pared, si es posible, para evitar el contacto con piezas calientes (compresor, condensador) y reducir el riesgo de incendio.
- No coloque el aparato cerca de radiadores o hornillos.
- Después de la instalación, asegúrese de que el enchufe de red sea fácilmente accesible.

DIRECTRICES DE SEGURIDAD PARA EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN

Todos los trabajos eléctricos necesarios para el mantenimiento del aparato deben ser realizados por electricistas cualificados o personas competentes. Este aparato debe ser revisado por un centro de servicio autorizado y sólo deben utilizarse piezas de repuesto originales.

INSTRUCCIONES Y NOTAS ESPECIALES

NOTA:

- Los niños de entre 3 y 8 años están autorizados a cargar y descargar el aparato (esta nota sólo se aplica a las regiones de la UE).
- Cuando refrigere alimentos, evite el contacto directo con la superficie interior de la caja.
- Al congelar alimentos, séllelos por separado para evitar la pérdida de humedad y olores. Utilice material de sellado no tóxico, insípido, impermeable e impermeable.
- Deje enfriar los alimentos calientes a temperatura ambiente antes de introducirlos en el congelador. Introducir alimentos calientes directamente en el congelador puede afectar a las condiciones de conservación de otros alimentos y aumentar el consumo de energía.
- Los compartimentos congeladores de dos estrellas son adecuados para almacenar alimentos precongelados, hacer helados y cubitos de hielo. Los compartimentos de una, dos y tres estrellas no son adecuados para congelar alimentos frescos.