

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



¡ADVERTENCIA!

Cuando utilice su lavavajillas, siga las precauciones básicas, entre las que se incluyen las siguientes:



¡ADVERTENCIA! EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO

En determinadas condiciones, puede producirse gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no se haya utilizado durante dos semanas o más.

EL HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. Si el sistema de agua caliente no se ha utilizado durante un periodo de tiempo, antes de utilizar el lavavajillas abra todos los grifos de agua caliente y deje que salga agua de cada uno de ellos durante varios minutos. Esto liberará parte del gas hidrógeno acumulado. Como el gas es inflamable, no fume ni utilice una llama abierta en este momento.



¡ADVERTENCIA! UTILIZACIÓN APROPIADA

- No manipule, se siente ni se suba encima de la puerta o de la cesta del lavavajillas.
- No toque la resistencia durante o inmediatamente después de su utilización.
- No ponga en funcionamiento el lavavajillas a menos que todos los paneles de la carcasa estén correctamente colocados. Abra la puerta con mucho cuidado si el lavavajillas está en funcionamiento. Existe el riesgo de que salga agua.
- No coloque objetos pesados ni se sitúe sobre la puerta cuando esté abierta. El aparato podría volcar hacia delante.
- Cuando coloque objetos para lavar:
 - Coloque los objetos afilados de forma que no puedan dañar la junta de la puerta;
 - Coloque los cuchillos afilados con los mangos hacia arriba para reducir el riesgo de lesiones por corte;
 - Advertencia: Los cuchillos y otros utensilios con puntas afiladas deben cargarse en la cesta con las puntas hacia abajo o colocarse en posición horizontal.
- Cuando utilice el lavavajillas, debe evitar que los objetos de plástico entren en contacto con la resistencia.
- Compruebe que el recipiente del detergente esté vacío después de finalizar el ciclo de lavado.
- No lave objetos de plástico a menos que estén marcados como aptos para lavavajillas o equivalente. Para los objetos de plástico que no lo estén, consulte las recomendaciones del fabricante.
- Utilice únicamente detergente y aditivos de aclarado diseñados para un lavavajillas automático. No utilice nunca jabón, detergente para ropa ni detergente para lavado a mano en el lavavajillas.

- Deben incorporarse otros medios de desconexión del suministro en el cableado fijo con una separación entre contactos de al menos 3 mm en todos los polos.
- Mantenga a los niños alejados del detergente y del abrillantador, de la puerta abierta del lavavajillas, es posible que aún quede detergente en su interior.
- Estas instrucciones también deberán obtenerse del fabricante o del vendedor responsable.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la unidad, el cable o el enchufe en agua u otro líquido.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los detergentes para lavavajillas son fuertemente alcalinos. Pueden ser extremadamente peligrosos si se ingieren. Evite el contacto con la piel y los ojos, y mantenga a los niños alejados del lavavajillas cuando la puerta esté abierta.
- La puerta no debe dejarse abierta, ya que podría suponer un peligro de tropiezo.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su agente de servicio o una persona con cualificación similar para evitar riesgos.
- Elimine correctamente el material de embalaje.
- Durante la instalación, el suministro eléctrico no debe doblarse ni aplastarse de forma excesiva o peligrosa.
- No manipule los elementos de control.
- El aparato debe conectarse a la red de agua utilizando juegos de mangueras nuevos, y los antiguos no deben reutilizarse.
- Asegúrese de que la alfombra no obstruya las aberturas de la base inferior.
- Utilice el lavavajillas solamente para la función prevista.
- El lavavajillas está destinado exclusivamente para uso en interiores.
- El lavavajillas no está diseñado para uso comercial. Está pensado para su uso en entornos domésticos, laborales y residenciales similares.
- No sobrecargue el lavavajillas. Sólo hay espacio para 15 platos estándar. No utilice vajilla no apta para lavavajillas. Esto es importante para obtener buenos resultados y un consumo de energía razonable.

LEA Y SIGA ATENTAMENTE ESTAS INFORMACIONES DE SEGURIDAD

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES