

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

No interesse da sua própria segurança e para garantir a utilização correta, antes de instalar e antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, leia este manual do utilizador atentamente, incluindo as suas dicas e avisos. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante assegurar que todas as pessoas que utilizam o aparelho estão familiarizadas com o seu funcionamento e funcionalidades de segurança. Guarde estas instruções e assegure-se de que permanecem com o aparelho se este for mudado de lugar ou vendido, de modo a que todas as pessoas que o utilizem durante toda a sua vida útil estejam corretamente informadas sobre a utilização e segurança do aparelho.

Para a sua segurança e de bens materiais siga as precauções destas instruções do utilizador uma vez que o fabricante não se responsabiliza por danos causados por omissão.

Segurança de crianças e de pessoas vulneráveis

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relacionadas com a utilização do aparelho de uma forma segura e desde que compreendam os perigos envolvidos.
- As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
- A limpeza e manutenção por parte do utilizador não devem ser feitas por crianças a menos que estas tenham idade igual ou superior a 8 anos e estejam sob a supervisão de um adulto.
- Mantenha todo o material de embalagem afastado das crianças. Existe o perigo de asfixia.
- Se se desfizer do aparelho retire a ficha da tomada e corte o cabo de alimentação (o mais junto possível ao aparelho) e retire a porta para evitar que as crianças ao brincarem sofram choque elétrico ou que fiquem fechadas dentro do aparelho.
- Se este aparelho com vedantes da porta magnéticos for substituir um aparelho com fecho de mola (trinco) na porta ou tampa, certifique-se de que inutiliza esse trinco antes de deitar fora o aparelho antigo. Isto irá evitar que se torne uma armadilha mortal para uma criança.

Segurança em geral

AVISO! Mantenha as aberturas de ventilação, na estrutura exterior do aparelho ou na estrutura incorporada, livres de obstruções.

AVISO! Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação, além dos recomendados pelo fabricante.

AVISO! Não danifique o circuito de líquido refrigerante.

AVISO! Não utilize outros eletrodomésticos (tais como máquinas de fazer gelados) dentro de aparelhos de refrigeração, a não ser que sejam aprovados para este fim pelo fabricante.

AVISO! Não toque na lâmpada se esta tiver estado acesa durante um longo período de tempo porque pode estar muito quente.¹

- Não armazene substâncias explosivas, tais como latas de aerossol com um carburante inflamável neste aparelho.
- O líquido refrigerante isobutano (R600a) encontra-se dentro do circuito de refrigerante do aparelho, um gás natural com um nível elevado de compatibilidade ambiental, o qual ainda assim é inflamável.
- Durante o transporte e instalação do aparelho, assegure-se de que nenhum dos componentes do circuito de refrigerante ficou danificado.
- evitar chamas desprotegidas e fontes de ignição
- ventilar muito bem a divisão em que o aparelho é colocado
- É perigoso alterar as especificações ou modificar este produto seja de que forma for. Quaisquer danos no cabo de alimentação causam curto-circuito, incêndio e/ou choque elétrico.
- Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica e a aplicações semelhantes como:
- copas de cozinha em estabelecimentos comerciais, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- casas de quintas e por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
- estabelecimentos turísticos do tipo “pousada” ou “turismo rural”;
- aplicações de catering e não retalhistas semelhantes.

AVISO! Quaisquer componentes elétricos (ficha, cabo de alimentação, compressor e etc.) têm de ser substituídos por um representante de assistência certificado ou por pessoal de assistência técnica qualificado.

AVISO! A lâmpada fornecida com este aparelho é uma “lâmpada especial” que apenas pode ser utilizada no aparelho fornecido. Esta “lâmpada especial” não pode ser utilizada para iluminação doméstica.¹⁾



Instruções de segurança

- O cabo de alimentação não pode ser acrescentado.
 - Certifique-se de que a ficha de alimentação não é esmagada nem danificada pela parte de trás do aparelho. Uma ficha de alimentação esmagada ou danificada pode sobreaquecer e causar incêndio.
 - Certifique-se de que consegue chegar à ficha do aparelho quando está ligada na tomada.
 - Não puxe o cabo do aparelho para retirar a ficha da tomada.
 - Se a tomada estiver solta, não introduza a ficha na tomada. Existe o risco de choque elétrico ou incêndio.
 - Não deve colocar o aparelho a funcionar sem a lâmpada.
 - Este aparelho é pesado. Deve ter cuidado quando o mover.
 - Não remova nem toque em produtos do compartimento do congelador se as suas mãos estiverem húmidas/molhadas, uma vez que isto pode causar abrasões na pele ou “queimaduras de frio”.
 - Evite exposição prolongada do aparelho a luz solar direta.
-

Utilização diária

- Não coloque produtos quentes em cima das partes plásticas dentro do aparelho.
- Não coloque alimentos diretamente contra a parede traseira.
- Os alimentos congelados não devem voltar a ser congelados depois de descongelados.¹⁾
- Armazene os alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante de alimentos congelados.¹⁾
- As recomendações de armazenamento de fabricantes de aparelhos devem ser rigorosamente cumpridas. Consulte as instruções importantes.
- Não coloque bebidas gaseificadas no compartimento do congelador uma vez que isto pode criar pressão no recipiente, o que pode fazer com que este exploda, resultando em danos no aparelho.¹⁾
- Os gelados de gelo podem causar queimaduras de frio se forem consumidos diretamente do aparelho.¹⁾

Manutenção e limpeza

- Antes de efetuar manutenção, desligue o aparelho e desligue a ficha da tomada.
- Não limpe o aparelho com objetos metálicos.
- Não utilize objetos afiados para remover gelo do aparelho. Use uma espátula de plástico.¹⁾
- Examine com regularidade o dreno no frigorífico para verificar se tem água da descongelação. Se necessário, limpe o dreno. Se o dreno estiver entupido, a água irá acumular-se no fundo do aparelho.²⁾

1) Se houver uma luz no compartimento.

2) Se houver um compartimento de armazenamento de alimentos frescos.

Informação de Segurança

Instalação

Importante!

- Para a ligação elétrica siga com atenção as instruções indicadas nos parágrafos específicos.
- Desembale o aparelho e verifique se este tem alguns danos. Não ligue o aparelho se este estiver danificado. Comunique eventuais danos imediatamente ao local onde o adquiriu. Nesse caso guarde o material de embalagem.
- É aconselhável aguardar pelo menos quatro horas antes de ligar o aparelho para permitir que o óleo retorne para o compressor.
- Deve haver circulação de ar adequada em volta do aparelho, caso contrário o aparelho pode sobreaquecer. Para obter ventilação suficiente siga as instruções relevantes para instalação.
- Sempre que possível, os espaçadores do produto devem ser colocados contra uma parede para evitar tocar ou apanhar partes quentes (compressor, condensador) para evitar possíveis queimaduras.
- O aparelho não pode ser colocado perto de radiadores ou fogões.
- Certifique-se de que a ficha de alimentação está acessível depois da instalação do aparelho.

Assistência

- Qualquer trabalho elétrico que seja necessário fazer no aparelho deve ser feito por um electricista qualificado ou por uma pessoa competente.
- Este produto deve ser assistido por um Centro de Assistência Técnica autorizado, e apenas devem ser utilizadas peças de origem.

Poupança de energia

- Não coloque alimentos quentes dentro do aparelho.
- Não embale alimentos juntos porque isto impede a circulação de ar;
- Assegure-se de que os alimentos não tocam na parte de trás do(s) compartimento(s);
- Se houver um corte de energia, não abra a(s) porta(s);
- Não abra a(s) porta(s) com frequência;
- Não mantenha a(s) porta(s) aberta(s) durante muito tempo;
- Não defina o termostato para temperaturas muito frias;
- Alguns acessórios, como gavetas, podem ser retirados para obter maior espaço de armazenamento e consumo de energia mais baixo.



Informação de Segurança

Proteção do Ambiente



Este aparelho não contém gases tanto no circuito refrigerante como nos materiais de isolamento que poderiam danificar a camada do ozono. O aparelho não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos. A espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deve ser eliminado de acordo com a regulamentação existente que pode ser obtida junto das suas autoridades locais. Evite danificar a unidade de refrigeração, em especial o permutador de calor. Os materiais utilizados neste aparelho marcados com o símbolo  são recicláveis.



O símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não pode ser tratado como resíduos domésticos. Em vez disso, deve ser levado para um ponto de recolha para reciclagem de equipamento elétrico e eletrónico. Ao assegurar que este produto é eliminado de forma correta, irá ajudar a evitar consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana, o que doutro modo poderia ser causado por tratamento de resíduos incorreto deste produto. Para mais informações detalhadas sobre a reciclagem deste produto, entre em contacto com a sua autarquia e com o seu serviço de eliminação de resíduos domésticos local ou com a loja onde adquiriu o produto.

Materiais de embalagem

Os materiais de embalagem com o símbolo  são recicláveis. Elimine a embalagem num contentor de recolha adequado para a reciclar.

Eliminação do aparelho

1. Desligue a ficha da tomada.
2. Corte o cabo de alimentação e deite-o fora.