

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

De modo a preservar a sua segurança e a assegurar a utilização correta, antes de instalar e utilizar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual de utilizador, incluindo as suas dicas e avisos. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante assegurar que todas as pessoas que utilizem o aparelho estão totalmente familiarizadas com o seu funcionamento e características de segurança. Conserve estas instruções e assegure-se de que são mantidas junto ao aparelho em caso de transporte ou venda, de modo a que todos os seus utilizadores ao longo da sua vida útil sejam devidamente informados sobre a utilização e a segurança do aparelho.

Para a segurança de pessoas e bens, mantenha as precauções destas instruções de utilizador, uma vez que o fabricante não se responsabiliza por danos causados por omissão.

SEGURANÇA DE CRIANÇAS E PESSOAS VULNERÁVEIS

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com oito ou mais anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se supervisionadas ou instruídas quanto à utilização do aparelho em segurança e se compreenderem os perigos envolvidos.
- As crianças com idades entre os três e os oito anos podem encher ou esvaziar este aparelho.
- As crianças devem ser supervisionadas, de modo a certificar-se de que não brincam com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção de utilizador não devem ser realizadas por crianças, salvo se com idade igual ou superior a oito anos e supervisionadas.
- Mantenha toda a embalagem longe do alcance das crianças. Existe risco de asfixia.
- Se descartar o aparelho, retire a ficha da tomada, corte o cabo de conexão (o mais próximo possível do aparelho) e remova a porta para evitar que as crianças possam apanhar um choque elétrico ou fechar-se dentro do aparelho.
- Se este aparelho com vedações de porta magnéticas se destinar a substituir um aparelho mais antigo com fecho de mola (trinco) na porta ou tampa, certifique-se de que o fecho de mola está inutilizado antes de descartar o aparelho antigo. Tal evitará que se torne um perigo fatal para as crianças.

SEGURANÇA GERAL

- ⚠ **AVISO!** Mantenha as aberturas de ventilação, junto ao aparelho ou na estrutura embutida, desobstruídas.
- ⚠ **AVISO!** Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento que não os recomendados pelo fabricante.
- ⚠ **AVISO!** Não danifique o circuito de refrigerante.
- ⚠ **AVISO!** Não utilize outros aparelhos eletrônicos (tais como máquinas de fazer gelados) dentro de aparelhos de refrigeração, salvo se aprovados para este fim pelo fabricante.
- ⚠ **AVISO!** Não toque na lâmpada se estiver estado ligada durante bastante tempo pois poderá estar muito quente.¹⁾
- ⚠ **AVISO!** Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não está preso ou danificado.
- ⚠ **AVISO!** Não coloque tomadas múltiplas portáteis ou fontes de alimentação portáteis nas traseiras do aparelho.
 - Não armazene substâncias explosivas, tais como latas de aerossóis com um carburante inflamável, neste aparelho.
 - O circuito de refrigerante do aparelho contém o refrigerante isobutano (R-600a), um gás natural com elevado nível de compatibilidade ambiental, o qual é, no entanto, inflamável.
 - Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de que nenhum dos componentes do circuito de refrigerante está danificado.
 - evite chamas abertas e fontes de ignição
 - ventile completamente o local onde o aparelho está situado
 - É perigoso alterar as especificações ou modificar este produto de qualquer forma. Quaisquer danos no cabo podem causar um curto circuito, um incêndio e/ou choque elétrico.
 - Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticos ou semelhantes, tais como:
 - áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes laborais;
 - casas de campo e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial;
 - ambientes do tipo “*bed & breakfast*”;
 - aplicações de restauração e retalhistas semelhantes.
- ⚠ **AVISO!** Quaisquer componentes elétricos (ficha, cabo de alimentação, compressor, etc.) devem ser substituídos por um agente de reparação certificado ou por pessoal de reparação qualificado.
- ⚠ **AVISO!** A lâmpada fornecida com este aparelho é uma “lâmpada de utilização especial” utilizável apenas com o aparelho fornecido. Esta “lâmpada de utilização especial” não deve ser utilizada para iluminação doméstica.

- O cabo de alimentação não deve ser esticado.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não está esmagado ou danificado pelas traseiras do aparelho. Um cabo de alimentação esmagado ou danificado poderá sobreaquecer e causar um incêndio.
- Certifique-se de que consegue aceder à tomada principal do aparelho.
- Não puxe o cabo de alimentação.
- Se a tomada da ficha de alimentação estiver solta, não insira a ficha. Existe risco de choque elétrico ou incêndio.
- Não deverá utilizar o aparelho sem a lâmpada.
- Este aparelho é pesado. Deverá ter cuidado quando o mover.
- Evite a exposição prolongada ao aparelho a luz solar direta.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

- Não aplique calor nas peças plásticas do aparelho.
- Não coloque produtos alimentares diretamente contra a parede interna traseira.
- As recomendações de armazenamento do fabricante do aparelho devem ser completamente respeitadas. Consulte as instruções relevantes.
- A abertura da porta durante períodos longos pode causar um aumento significativo da temperatura do aparelho.
- Limpe regularmente superfícies internas.
- Se o aparelho for deixado vazio durante longos períodos, desligue-o, limpe-o, seque-o e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de bolor dentro do aparelho.

INSTALAÇÃO

IMPORTANTE! Para a conexão elétrica, siga atentamente as instruções nos parágrafos específicos.

- Desembale o aparelho e verifique se tem danos. Não conecte o aparelho se estiver danificado. Comunique os possíveis danos imediatamente ao local onde o comprou. Nesse caso, conserve a embalagem.
- Recomenda-se que espere pelo menos quatro horas antes de ligar o aparelho, de modo a permitir que o óleo flua para o compressor.
- A circulação de ar em redor do aparelho deverá ser adequada; a sua ausência causa sobreaquecimento. Para alcançar ventilação suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.
- Sempre que possível, os espaçadores do produto devem ser colocados contra uma parede, de modo a evitar tocar em partes quentes (compressor, condensador) para evitar possíveis queimaduras.
- O aparelho não deve estar colocado perto de radiadores ou fogões.
- Certifique-se de que a ficha principal está acessível após a instalação do aparelho.

REPARAÇÃO

- Qualquer trabalho elétrico requerido para a reparação do aparelho deverá ser realizado por um eletricista qualificado ou Assistência Técnica.
- Este produto deve ser reparado pela Assistência Técnica peças sobresselentes genuínas devem ser utilizadas.

POUPANÇA ENERGÉTICA

- Não coloque alimentos quentes no aparelho;
- Não coloque os alimentos demasiado juntos, uma vez que tal impede a circulação de ar;
- Certifique-se de que os alimentos não tocam na parte traseira do compartimento;
- Se a eletricidade falhar, não abra a porta;
- Não abra a porta frequentemente;
- Não mantenha a porta aberta durante muito tempo;
- Alguns acessórios, tais como prateleiras, podem ser removidos para obter um maior volume de armazenamento e menor consumo energético.

PROTEÇÃO AMBIENTAL

 Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono no seu circuito de refrigerante nem nos seus materiais de isolamento. O aparelho não deve ser descartado juntamente com resíduos urbanos e lixo.

A espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deve ser descartado segundo os regulamentos do aparelho fornecido pelas suas autoridades locais. Evite danificar a unidade de refrigeração, em particular o permutador de calor.

Os materiais utilizados neste aparelho marcados com o símbolo  são recicláveis.



O símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não pode ser tratado como resíduo doméstico. Em vez disso, deve ser levado para um ponto de recolha adequado para reciclagem de equipamento elétrico e eletrónico. Ao assegurar-se de que o produto é adequadamente descartado, ajudará a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana, o que, em caso contrário, poderia ser causado pelo descarte inadequado deste produto. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contacte a sua junta local, o seu serviço de descarte de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

MATERIAIS DE EMBALAMENTO

Os materiais com o símbolo são recicláveis. Descarte a embalagem nos contentores de recola adequados para a reciclar.

DESCARTE DO APARELHO

1. Desconecte a ficha principal da tomada principal.
2. Corte o cabo de alimentação e descarte-o.



AVISO! Durante a utilização, reparação e descarte do aparelho, preste atenção aos símbolos semelhantes aqueles à esquerda, os quais estão localizados na parte traseira do aparelho (painel traseiro ou compressor) a amarelo ou laranja.

É o símbolo de aviso de risco de incêndio. Existem materiais inflamáveis nos tubos de refrigerante e compressor.

Mantenha-se afastado de fontes de fogo durante a utilização, reparação e descarte.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Leia atentamente e na íntegra este guia de utilizador antes de instalar e utilizar a cave de vinhos.

É importante manter este guia junto ao aparelho para referência futura.

Se a cave de vinhos for transferida para outra pessoa, certifique-se de que o manual de instruções acompanha o a cave de vinhos, de modo a que o novo proprietário o possa instalar e utilizar adequadamente

Por favor, recicle. No final da vida útil do produto, considere levá-lo a um ponto de recolha ou deixá-lo num centro de reciclagem perto de sua casa.

O significado destes símbolos neste manual de instruções é indicado abaixo.



	Informações importantes sobre a sua segurança pessoal e como evitar danos na cave de vinhos.
	Informações gerais e conselhos
	Informações ambientais
	Risco de incêndio
	Risco de choque elétrico

SEGURANÇA GERAL



Para sua segurança e para a segurança de outrem, leia atentamente estas instruções de segurança antes de instalar e utilizar a sua cave de vinhos.

- Esta cave de vinhos foi desenhada para ser instalada de forma independente.
- Esta cave de vinhos destina-se ao armazenamento de vinho.

- Não o utilize no exterior.
- Certifique-se de que a tensão no produto corresponde à sua fonte de alimentação antes de o conectar.
- Verifique regularmente a condição da sua cave de vinhos. Não utilize o dispositivo se estiver danificado.
- Desligue sempre a sua cave de vinhos da tomada de alimentação antes de limpar a unidade, de mudar a lâmpada (se substituível), de mover a cave de vinhos ou de limpar o chão por debaixo da cave de vinhos.
- Não remova a tomada elétrica ao puxar o cabo. Para o remover, segure a ficha e remova-a cuidadosamente da tomada de parede.



AVISO: Não desmonte ou de outro modo danifique o sistema de refrigeração.

AVISO: Perigo de incêndio. Contém gás refrigerante.

- O gás refrigerante que este dispositivo contém é isobutano (R600a). É um gás inflamável. Ao transportar e instalar a unidade, tenha cuidado para não danificar qualquer peça do sistema de refrigeração.
- Não utilize qualquer aparelho elétrico dentro da cave de vinhos.
- Se o sistema de refrigeração estiver danificado:
 - Não utilize chamas perto do dispositivo.
 - Evite faíscas – não ligue um aparelho elétrico ou candeeiro elétrico.
 - Ventile imediatamente o local.

Para sua segurança, siga as seguintes recomendações de instalação:

O compartimento no qual a cave de vinhos for instalada deverá ter pelo menos 1 m³ por 8 gramas de gás refrigerante. A quantidade de gás refrigerante nesta cave de vinhos é indicada em gramas na etiqueta de classificação situada na parte traseira da cave de vinhos.

SEGURANÇA DE CRIANÇAS

Esta cave de vinhos pode ser utilizada por crianças com oito ou mais anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência ou conhecimento, se devidamente monitorizadas ou se devidamente instruídas sobre a utilização segura da cave de vinhos e se os riscos envolvidos tiverem sido devidamente avaliados.

A cave de vinhos não é um brinquedo. As crianças devem ser monitorizadas, de modo a assegurar a utilização adequada da cave de vinhos.

A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças não supervisionadas.

CONEXÃO

- Verifique regularmente se a ficha e cabo de alimentação estão danificados.
- Não utilize o dispositivo se o cabo de alimentação ou tomada estiverem danificados.



AVISO: Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou por pessoas com qualificações semelhantes, de modo a evitar perigos.



SEGURANÇA ELÉTRICA

- Não conecte a cave de vinhos a uma tomada que não esteja protegida contra sobrecarga.
- Nunca utilize placas de potência com múltiplas tomadas para conectar o dispositivo.

AVISO: Não mergulhe o cabo em água, não manuseie os componentes elétricos nem os agarre com mãos molhadas.

- A tomada de alimentação à qual a cave de vinhos está ligada deve ser facilmente acessível, de modo a que possa ser rapidamente desligada em caso de emergência.
- Não desligue a cave de vinhos ao puxar o cabo e não enrole o cabo em volta da cave de vinhos.
- Desligue a cave de vinhos antes de retirar o cabo de alimentação da tomada.
- Desligue sempre a cave de vinhos antes de o limpar.
- Em caso de incêndio, desligue o cabo de alimentação se for seguro fazê-lo ou separe a unidade da área por outros meios antes de tomar medidas de extinção de incêndios.
- Esta cave de vinhos não se destina a ser ativado por um temporizador externo, por um sistema de controlo remoto separado ou por qualquer outro dispositivo que ligue o dispositivo automaticamente.
- Se não utilizar o dispositivo durante um longo período de tempo, desligue-o e desconecte-o da fonte de alimentação.
- Não armazene materiais explosivos, tais como recipientes com aerossóis com um carburador inflamável, neste dispositivo.
- Qualquer manutenção ou reparação deste dispositivo deve ser realizada por um profissional qualificado. Não tente reparar o dispositivo por si próprio.

AVISO: Perigo de eletrocussão

AVISO: As aberturas de ventilação no revestimento da cave de vinhos devem estar sempre destapadas. Tenha cuidado para não as bloquear.

AVISO: Não utilize dispositivos mecânicos dentro da cave de vinhos.

AVISO: Não desmonte ou de outro modo danifique o sistema de refrigeração.

AVISO: Não utilize aparelhos elétricos na cave de vinhos, exceto aqueles recomendados pelo fabricante.

INSTALAÇÃO

- Esta cave de vinhos é pesada. Tenha cuidado quando o mover.
- Ao transportar a cave de vinhos, tenha cuidado para não danificar qualquer peça do sistema de refrigeração.
- Importante! Deixe o seu dispositivo na vertical durante 24 horas antes de o conectar pela primeira vez para que o gás refrigerante possa equalizar.
- Se o seu dispositivo estiver na horizontal durante o transporte, espere 48 horas antes de o ligar.
- Após a instalação, certifique-se de que a cave de vinhos não está sobre o cabo de alimentação.

LIMPEZA

- Nunca limpe o aparelho com produtos inflamáveis. Os fumos podem causar um incêndio ou uma explosão.
- Em relação à utilização, manuseio, limpeza e descarte do dispositivo, consulte os capítulos seguintes do guia de utilizador.

AVISO: Não utilize aparelhos elétricos para limpar a sua cave de vinhos.