

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



Riesgo de incendio / materiales inflamables

ADVERTENCIA

Es peligroso que personas distintas del personal técnico autorizado realice reparaciones que incluyan la retirada de las cubiertas. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no trate de reparar este Combinado usted mismo.

Consejos de seguridad

- No use aparatos eléctricos, como un secador de pelo o una estufa, para desescarchar su Combinado.
- Los envases de gases o líquidos inflamables pueden sufrir fugas a bajas temperaturas.
- No guarde en el Combinado envases de material inflamable, como cartuchos de repuesto de extintores, aerosoles, etc.
- No ponga bebidas carbonatadas o con gas en el congelador. Los polos helados pueden causar quemaduras por frío si se consumen directamente del Combinado.
- No retire artículos del compartimento congelador con las manos húmedas o mojadas, ya que podría sufrir abrasiones o quemaduras por congelación. No se deben guardar botellas ni latas en el congelador, ya que pueden reventar al congelarse su contenido.
- Deben respetarse los tiempos de conservación recomendados por el fabricante. Consulte las instrucciones.
- No permita que los niños fuercen los controles o jueguen con el Combinado. El Combinado es pesado. Debe tenerse cuidado al moverlo. Es peligroso alterar las especificaciones o tratar de modificar de alguna forma este producto.
- No conserve líquidos o gases inflamables en el Combinado.
- Si se daña el cable de alimentación, deberá ser sustituido por el fabricante, por su servicio técnico o por personas con una cualificación equivalente para evitar situaciones de peligro.
- Este Combinado puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, siendo supervisadas o instruidas sobre la utilización del Combinado de forma segura y comprendiendo los peligros envueltos. Los niños no deben jugar con el Combinado. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Vigile a los niños para asegurarse de que no juegan con este Combinado.
- Este Combinado está concebido para su uso en el hogar y en ámbitos de aplicación similares, como:
 - Cocinas del personal en comercios, oficinas y otros entornos laborales;
 - Granjas y clientes de hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
 - Pensiones y establecimientos de alquiler de habitaciones;
 - Catering y otras aplicaciones no minoristas similares.
- Evite la obstrucción de los orificios de ventilación, tanto de la carcasa del Combinado como de la estructura de empotrado.
- No use aparatos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelado, excepto los recomendados por el fabricante.

- No dañe el circuito de refrigeración.
- No use aparatos eléctricos dentro de los compartimentos del Combinado destinados a almacenar alimentos, excepto si son del tipo que recomienda el fabricante.
- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propelente inflamable en este Combinado.

Este dispositivo no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el Combinado.

- **ADVERTENCIA:** Mantenga las aberturas de ventilación, dentro de la carcasa del Combinado o en la estructura incorporada, sin obstrucciones.
- **ADVERTENCIA:** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.
- **ADVERTENCIA:** No dañar el circuito de refrigerante.
- **ADVERTENCIA:** No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del Combinado, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- **ADVERTENCIA:** los Combinados, en particular un refrigerador-congelador Tipo I, pueden no funcionar de manera constante (la posibilidad de descongelar el contenido o la temperatura puede calentarse demasiado en el compartimento para alimentos congelados) cuando se coloca durante un período prolongado de tiempo por debajo del extremo frío del rango de temperaturas para las cuales está diseñado el Combinado;
- **ADVERTENCIA:** El refrigerante utilizado en su Combinado y los materiales de aislamiento requieren procedimientos especiales de eliminación
- **ADVERTENCIA:** La necesidad de que, para puertas provistas de cerraduras y llaves (solo algunos modelos), las llaves se mantengan fuera del alcance de los niños y no cerca del Combinado, para evitar que los niños queden encerrados en el interior.
- **ADVERTENCIA:** Al colocar el Combinado, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.
- **ADVERTENCIA:** no ubique tomas de corriente portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del Combinado.
- Los niños de 3 a 8 años de edad pueden cargar y descargar Combinados.
- Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones:
 - Abrir la puerta durante períodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en el compartimento del aparato.
 - Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y sistemas de drenaje accesibles.
 - Limpiar los tanques de agua si no se han utilizado durante 48 h; Enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.
 - Almacene la carne y el pescado crudo en recipientes adecuados en el refrigerador, de modo que no estén en contacto con otros alimentos.
 - Los compartimentos de alimentos congelados de dos estrellas son adecuados para almacenar, congelar o congelar alimentos pre-congelados. Crema y fabricación de cubitos de hielo.
 - Los compartimentos de una, dos y tres estrellas no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.
 - Si el C o m b i n a d o se deja vacío por períodos prolongados, apague, descongele,

limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar que se forme moho dentro del Combinado. No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propelente inflamable en este Combinado.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

⚡ ATENCIÓN ⚡

- Este Combinado debe estar conectado a tierra correctamente para su seguridad. El cable de alimentación de este Combinado está equipado con un enchufe de tres clavijas que se acopla a los tomacorrientes de pared estándar de tres clavijas para minimizar la posibilidad de descarga eléctrica.
- Bajo ninguna circunstancia, corte o retire la tercera clavija de conexión a tierra del cable de alimentación suministrado.
- Este Combinado requiere una toma de corriente estándar de 220-240VCA 50Hz, con conexión a tierra de tres clavijas.
- Este Combinado no está diseñado para utilizarse con un inversor.
- El cable debe fijarse detrás del aparato y no quedar expuesto ni colgado para evitar lesiones accidentales.
- Nunca desenchufe el Combinado tirando del cable de alimentación. Sostenga siempre el enchufe y sáquelo con firmeza.
- No utilice un cable de extensión con este dispositivo. Si el cable de alimentación es demasiado corto, solicite a un electricista o técnico de servicio calificado que instale un tomacorriente cerca del Combinado. El uso de un cable de extensión puede afectar negativamente el rendimiento de la unidad.