

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños de entre 3 y 8 años pueden cargar y descargar aparatos de refrigeración.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados, a menos que estén bajo supervisión continua.
- Este aparato está destinado a un uso doméstico y similar; no lo utilice en exteriores, como, por ejemplo:
 - Cocinas para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
 - Por parte de los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
 - Establecimientos de tipo “bed & breakfast”
- **AVISO:** No utilice dispositivos ni medios mecánicos para acelerar el proceso de descongelación, salvo los recomendados por el fabricante.
- **AVISO:** Salvo que lo recomiende el fabricante, NO utilice ningún aparato eléctrico en las unidades.
- **AVISO:** No intente nunca utilizar este aparato para aplicaciones o de una forma que no se describa en las instrucciones; de lo contrario, podrían producirse riesgos graves.
- **AVISO:** Si el cable de alimentación está dañado, o si el aparato presenta averías o ha sufrido daños de cualquier tipo, contacte el fabricante, para que sea inspeccionado, reparado o ajustado, con el fin de evitar riesgos.
- No tire del cable de alimentación al desconectar el enchufe del congelador. Sujete firmemente el enchufe y retírelo directamente de la toma de corriente.
- **AVISO:** Mantenga las aberturas de ventilación libres de obstrucciones. Espacio mínimo: 10 cm a los lados y en la parte trasera. Este aparato no está diseñado para ser empotrado.
- **AVISO:** No dañe el circuito de refrigeración.
- **AVISO:** No utilice aparatos eléctricos en el interior de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- No utilice el aparato en entornos con polvo ni en atmósferas explosivas e inflamables (gases inflamables, vapores, vapores de disolventes orgánicos, etc.).
- **AVISO:** No dañe el circuito de refrigeración.

- **AVISO:** Riesgo de incendio / materiales inflamables.
- No vierta agua directamente sobre el congelador, ya que esto podría provocar una disminución del aislamiento y corrosión.
- El aparato no debe alimentarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador. No utilice alargadores ni regletas.
- El cable de alimentación debe estar bien enchufado a la toma de corriente; de lo contrario, podría provocar incendios. Este aparato debe estar conectado a tierra. El enchufe debe conectarse a una toma de corriente debidamente instalada y conectada a tierra.
- En caso de fuga de gas u otros gases inflamables, cierre la válvula de gas que esté goteando y, a continuación, abra las puertas y ventanas. No apague el frigorífico ni otros aparatos eléctricos, ya que una chispa podría provocar un incendio.
- Por motivos de seguridad, no se recomienda colocar reguladores, arroceras, hornos microondas ni otros aparatos sobre el congelador, salvo los recomendados por el fabricante.
- No utilice aparatos eléctricos en la despensa.
- Los huecos entre la puerta del congelador y el cuerpo del mismo son pequeños; tenga cuidado de no introducir la mano en esas zonas para evitar que se le queden los dedos atrapados. No saque alimentos ni recipientes de la cámara de congelación mientras el frigorífico esté en funcionamiento, especialmente recipientes metálicos, para evitar quemaduras por frío.
- No permita que los niños entren ni se suban al congelador, para evitar que queden encerrados en su interior o se lesionen por la caída del aparato.
- No rocíe ni lave el congelador; no lo coloque en lugares húmedos donde pueda salpicarse fácilmente con agua, para no comprometer las propiedades de aislamiento eléctrico del congelador.
- No coloque objetos pesados encima del congelador, ya que podrían caerse al abrir y cerrar la puerta, lo que podría provocar lesiones accidentales.
- Desenchufe el aparato en caso de corte de corriente o durante la limpieza. No vuelva a conectar el congelador a la red eléctrica hasta que hayan transcurrido cinco minutos, para evitar daños en el compresor debidos a arranques sucesivos.
- Este producto es un congelador doméstico y está destinado exclusivamente al almacenamiento de alimentos. De acuerdo con la normativa nacional, los congeladores domésticos no deben utilizarse para otros fines, como el almacenamiento de sangre, medicamentos o productos biológicos.
- No introduzca en el congelador artículos como botellas o recipientes sellados con líquidos, tales como cervezas y bebidas embotelladas, para evitar que revienten y se produzcan otras pérdidas.

ANTES DE DESECHARLO:

- Es necesario tener mucho cuidado al desechar su antiguo aparato, con el fin de evitar riesgos:
 - El gas refrigerante inflamable debe eliminarse de forma segura.
 - La espuma de aislamiento térmico de este aparato contiene gases inflamables utilizados en su fabricación; cualquier espuma expuesta puede ser altamente inflamable y debe manipularse con cuidado durante su desecho.
 - Debe retirarse la tapa y dejar la cesta del congelador en su sitio, para que los niños no puedan acceder fácilmente al interior.
- Entregue el congelador a empresas de reciclaje profesionales cualificadas para que sea tratado adecuadamente, con el fin de evitar daños al medio ambiente u otros riesgos.
- El refrigerante isobutano (R600a) contenido en el circuito de refrigeración del aparato es un gas natural con un alto nivel de compatibilidad medioambiental. No obstante, es inflamable.
- Durante el transporte, la instalación y el mantenimiento del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito de refrigeración resulte dañado.