

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No deje que los niños utilicen la campana extractora.
- La campana extractora es sólo para uso doméstico. No es adecuada para barbacoas, asados y otros fines comerciales.
- La campana extractora y su filtro deben limpiarse regularmente para mantenerlos en buen estado de funcionamiento.
- Limpie la campana extractora según el manual de instrucciones y no la queme.
- No cocine directamente sobre la encimera de gas.
- Mantenga una buena convección en la cocina.
- Antes de conectar el aparato, compruebe que el cable de alimentación no esté dañado. Si el cable de alimentación está dañado, sólo debe ser sustituido por personal cualificado.
- Cuando la campana extractora se utilice al mismo tiempo que aparatos de gas u otros combustibles, el local deberá estar suficientemente ventilado.
- El aire no debe descargarse en un conducto de evacuación de humos de aparatos de gas u otros combustibles.
- Cumpla la normativa sobre vertido de aire.
- No encienda llamas bajo la campana extractora.
- La campana extractora no debe instalarse sobre una placa con más de cuatro elementos de cocción.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.
- El aire no debe descargarse en un conducto de evacuación de humos de aparatos de gas u otros combustibles.
- Cuando la campana extractora y los aparatos alimentados con energía distinta de la eléctrica estén funcionando simultáneamente, la presión negativa en el local no debe superar los 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bar).
- **ATENCIÓN:** Las piezas accesibles pueden calentarse cuando se utilizan con aparatos de cocina.
- Desconecte siempre la alimentación eléctrica antes de limpiar el filtro o el exterior del aparato o de realizar tareas de mantenimiento.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- Enchufe este aparato únicamente a una toma de corriente con toma de tierra. En caso de duda, consulte a un técnico cualificado.
- El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar el fallecimiento, un incendio o una descarga eléctrica.

AVISOS DE INSTALACIÓN

1. Antes de la instalación, asegúrese de que la zona esté limpia para evitar la aspiración de los restos de madera rota y el polvo.
2. No puede compartir el mismo tubo de ventilación de aire con otro aparato, como el tubo de gas, el tubo del calentador y el tubo de viento caliente.
3. La curvatura del tubo de ventilación debe ser $\geq 120^\circ$, paralela o superior al punto de inicio y debe conectarse a la pared exterior.
4. Después de la instalación, asegúrese de que el extractor esté nivelado para evitar la acumulación de grasa en un extremo.

