

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 ou mais anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os riscos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- As crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 8 anos podem carregar e descarregar aparelhos de refrigeração.
- As crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que estejam sob supervisão contínua.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, não utilize o aparelho no exterior, tais como:
 - Cozinhas de pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial
 - Ambientes do tipo “bed & breakfast”
- **AVISO:** Não utilize dispositivos ou meios mecânicos para acelerar o processo de descongelação, para além dos recomendados pelo fabricante.
- **AVISO:** Exceto quando recomendado pelo fabricante, NÃO utilize qualquer aparelho elétrico nas unidades.
- **AVISO:** Nunca tente utilizar este aparelho para aplicações ou de forma que não esteja descrita nas instruções; caso contrário, poderão ocorrer riscos graves.
- **AVISO:** Se o cabo de alimentação estiver danificado, ou se o aparelho apresentar avarias ou tiver sofrido danos de qualquer natureza, contacte o fabricante para que seja inspecionado, reparado ou ajustado, a fim de evitar riscos.
- Não puxe o cabo de alimentação ao retirar a ficha do congelador. Segure firmemente a ficha e retire-a diretamente da tomada.
- **AVISO:** Mantenha as aberturas de ventilação livres de obstruções. Espaço mínimo: 10 cm nas laterais e na parte traseira. Este aparelho não se destina a ser utilizado como aparelho de encastrar.
- **AVISO:** Não danifique o circuito de refrigeração.
- **AVISO:** Não utilize aparelhos elétricos no interior dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
- Não utilize o aparelho em ambientes com poeira ou em atmosferas explosivas e inflamáveis (gases inflamáveis, vapores, vapores de solventes orgânicos, etc.)
- **AVISO:** Não danifique o circuito de refrigeração.

- **AVISO:** Risco de incêndio / materiais inflamáveis.
- Não deite água diretamente sobre o congelador; tal pode provocar uma diminuição do isolamento e corrosão.
- O aparelho não deve ser alimentado através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador. Não utilize extensões nem tomadas múltiplas.
- O cabo de alimentação deve estar firmemente ligado à tomada, caso contrário poderá provocar incêndios. Este aparelho deve estar ligado à terra. A ficha deve ser ligada a uma tomada devidamente instalada e ligada à terra.
- Em caso de fuga de gás ou de outros gases inflamáveis, feche a válvula de gás que está a vazar e, em seguida, abra as portas e janelas. Não desligue o refrigerador nem outros aparelhos elétricos, uma vez que uma faísca pode provocar um incêndio.
- Por razões de segurança, não é recomendável colocar reguladores, painéis de arroz, fornos micro-ondas e outros aparelhos no topo do congelador, com exceção dos recomendados pelo fabricante.
- Não utilize aparelhos elétricos na despensa.
- As folgas na tampa do congelador, entre a tampa e o corpo do mesmo são pequenas; tenha o cuidado de não colocar a mão nessas áreas para evitar que os dedos fiquem presos. Não retire alimentos ou recipientes do interior do congelador enquanto estiver a funcionar, especialmente recipientes metálicos, para evitar queimaduras pelo frio.
- Não permita que as crianças entrem ou subam para o congelador, para evitar que fiquem fechadas no interior do mesmo ou se magoem devido à queda do aparelho.
- Não pulverize nem lave o congelador; não coloque o congelador em locais húmidos onde possa ser facilmente salpicado com água, para não comprometer as propriedades de isolamento elétrico do congelador.
- Não coloque objetos pesados em cima do congelador, uma vez que estes podem cair ao abrir e fechar a porta, podendo causar ferimentos acidentais.
- Retire a ficha da tomada em caso de falha de energia ou durante a limpeza. Não ligue o congelador à rede elétrica nos cinco minutos seguintes, para evitar danos no compressor devido a arranques sucessivos.
- Este produto é um congelador doméstico e destina-se exclusivamente ao armazenamento de alimentos. De acordo com as normas nacionais, os congeladores domésticos não devem ser utilizados para outros fins, tais como o armazenamento de sangue, medicamentos ou produtos biológicos.
- Não coloque no congelador, artigos como garrafas ou recipientes selados com líquidos, tais como cervejas e bebidas engarrafadas, para evitar rebentamentos e outras perdas.

ANTES DO DESCARTE:

- É necessário ter extremo cuidado ao descartar o seu aparelho antigo, a fim de evitar riscos:
 - O gás refrigerante inflamável deve ser removido de forma segura.
 - A espuma de isolamento térmico deste aparelho contém gases inflamáveis utilizados no seu fabrico; qualquer espuma exposta pode ser altamente inflamável e deve ser tratada com cuidado durante o descarte.
 - Deve retirar-se a tampa e deixar o cesto do congelador no lugar, para que as crianças não consigam entrar facilmente no interior.
- Entregue o congelador a empresas de reciclagem profissionais qualificadas para que seja devidamente tratado, a fim de evitar danos ao ambiente ou outros riscos.
- O refrigerante isobutano (R600a) contido no circuito de refrigeração do aparelho é um gás natural com um elevado nível de compatibilidade ambiental. No entanto, é inflamável.
- Durante o transporte, a instalação e a manutenção do aparelho, certifique-se de que nenhum dos componentes do circuito de refrigeração fica danificado.