INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Estes avisos foram concebidos a pensar na sua segurança. Certifique-se de que os compreende antes de instalar ou utilizar o aparelho. A sua segurança é extremamente importante. Se não está seguro acerca de quaisquer dos significados ou acerca destes avisos, contacte a Assistência Técnica.

Instalação

- Este aparelho é pesado. Deve ser transportado com cuidado.
- É perigoso alterar as especificações ou tentar modificar este produto de qualquer forma.
- Assegure-se de que o aparelho não fica colocado sobre o cabo elétrico. Se o cabo elétrico estiver danificado, deve ser substituído pela Assistência Técnica.
- Qualquer trabalho elétrico necessário para a instalação deste aparelho deve ser efectuado por um electricista qualificado.
- Peças que aquecem não devem ficar expostas. Sempre que for possível, a parte traseira do aparelho deve estar próxima de uma parede, mas deve haver uma distância necessária para a ventilação, tal como mencionado nas instruções de instalação.
- Deve deixar repousar o frigorifico durante 2 horas após a instalação e antes de ser ligado, de modo a permitir que a refrigeração fique normalizada.

Segurança Infantil

- Não permita que as crianças mexam no termostato ou brinquem com o produto.

Manutenção

- Durante a manutenção, este produto deve ser visto por um Técnico Qualificado, e apenas devem ser utilizados acessórios/peças originais.
- Sob nenhumas circunstâncias deve tentar reparar este frigorífico. As reparações efectuadas por pessoas inexperientes podem provocar danos físicos ou uma avaria grave. Contacte a Assistência Técnica.

No Final da Vida Útil do Eletrodoméstico

- Quando inutilizar o seu aparelho, utilize um ponto de eliminação autorizado.
- Remova a ficha e assegure-se de que quaisquer fechaduras ou trincos são removidos para evitar que crianças pequenas fiquem presas no interior.

Leia este manual de instruções com atenção antes de utilizar o aparelho e guarde-o para futura referência.