




PLACA VITROCERÂMICA
PLACA VITROCERÂMICA
CERAMIC HOB

MC-HF605



INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL

Caro cliente,

Obrigado por comprar a placa vitrocerâmica. O nosso produto pode servi-lo durante muito anos para sua satisfação.

Por favor, leia cuidadosamente este manual antes de utilizar e de instalar a placa vitrocerâmica.

Guarde-o cuidadosamente depois de o ler para consulta futura.

Obrigado novamente por comprar a placa vitrocerâmica e desejamos que a desfrute ao máximo.

INTRODUÇÃO AO PRODUTO

A placa vitrocerâmica com microcomputador MC-HF605 pode satisfazer as diferentes exigências dos variados cozinhados por causa do seu aquecimento por resistência, controlo micro computadorizado e selecção de multi-potência. É uma óptima escolha para as famílias modernas.

O centro da placa vitrocerâmica está de acordo com o cliente e adopta um aspecto personalizado. A placa tem desempenhos seguros e de confiança, tornam a sua vida confortável e permitem desfrutar totalmente a sua vida.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

A placa vitrocerâmica controlada por microcomputador MC-HF605 utiliza uma resistência de aquecimento e faz a regulação da potência através do controlo do microcomputador do tempo aquecimento diferente e do tempo de fecho da resistência.

SEGURANÇA

1. Protecção contra altas temperaturas

O sensor de temperatura embutido no eléctrico radiante controla a temperatura dentro do fogão de tempos a tempos. Quando é detectada uma temperatura excessiva, a chapa de aquecimento será directamente desligada e pára a saída de energia.

2. Indicadores de calor residual

Depois de utilizar a placa, o calor residual permanece na área de aquecimento. O tubo de potência nixie mostra o código "H", avisando para não tocar na área de aquecimento.

3. Protecção para desligar automático

Durante o funcionamento da placa vitrocerâmica, ela é desligada automaticamente quando é atingido o tempo pré-programado do programa, se não estiver a funcionar. Se trabalharem várias zonas de aquecimento ao mesmo tempo, a placa será automaticamente desligada quando qualquer uma das zonas atingir o seu tempo pré-programado. O temporizador de funcionamento pré-programado para os diversos níveis de potência são mostrados na tabela abaixo.

Nível de potência	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tempo de funcionamento pré-programado (hora)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

INSTALAÇÃO

1. Seleção do equipamento de instalação

Faça furos na superfície da mesa de acordo com os tamanhos mostrados no desenho. Com a finalidade de instalação e uso, deve deixar um espaço de 50mm, no mínimo, à volta do buraco.

Certifique-se que a espessura da superfície da mesa é de, pelo menos, 30mm. Por favor, escolha uma mesa de material resistente ao calor para evitar grandes deformações provocadas pela radiação de calor da chapa quente.

Como mostrado na Figura (1).




Figura (1)

2. Em qualquer situação, certifique-se que a placa vitrocerâmica está bem ventilada e que as entradas e saídas de ar não estão bloqueadas. Certifique-se que a placa vitrocerâmica está em bom estado de conservação.

Como mostrado na Figura (2).





Figura (2)

Nota: A distância de segurança entre a placa vitrocerâmica e o armário por cima da chapa de aquecimento deve ser de, pelo menos, 760mm.

3. Fixe a placa vitrocerâmica na mesa, enroscando os quatro suportes na parte de baixo da placa (ver figura) depois da instalação. Regule a posição dos suportes para ficar de acordo com a espessura das diferentes mesas.



Cuidados

1. A placa vitrocerâmica tem que ser instalada por Técnicos Qualificados. Temos profissionais ao seu dispor. Declinamos qualquer responsabilidade na má instalação da placa. Por favor, nunca faça isso você mesmo.
2. A placa vitrocerâmica não deve ser instalada próximo de equipamentos de arrefecimento, máquinas de lavar louça nem secadores rotativos.
3. A placa vitrocerâmica não deve ser instalada de maneira a que a radiação de calor possa ser assegurada para melhorar a sua confiança.
4. A parede e a zona de aquecimento induzido acima da superfície da mesa devem aguentar o calor.
Para evitar danos, as camadas alternadas e adesivos têm que ser resistentes ao calor.
5. Não deve ser usado um limpador a valor.
7. Tem que instalar uma placa por baixo da placa vitrocerâmica.

4. Ligação do cabo eléctrico

A tomada deve ser ligada de acordo com as regras padrão ou ligada a um corte de um só pólo. Fornecimento mínimo de 30. O método de ligação é mostrado na Figura (3).




Figura (3)

Se o cabo eléctrico estiver danificado e tiver que ser substituído, a substituição tem que ser efectuada por um Técnico Qualificado, com ferramentas próprias para evitar acidentes. Se o aparelho estiver ligado directamente a um disjuntor unipolar tem que ser instalado com uma abertura mínima de 3mm entre contactos. O instalador tem que se assegurar que foi feita a ligação eléctrica correcta e que está de acordo com os regulamentos de segurança.

O cabo não pode estar torcido nem comprimido.

O cabo tem que ser verificado regularmente e substituído só por técnicos autorizados.

ASPECTO DA PLACA VITROCERÂMICA




DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO PAINEL DE CONTROLO



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Coloque o tacho no centro da zona de aquecimento.

Preparação antes de utilizar

Quando a energia é ligada, o sinal sonoro soa uma vez e todos os indicadores acendem-se durante um segundo e depois apagam-se. A Placa está agora em modo de espera. Coloque a panela no centro da zona de aquecimento.

Pressione a tecla “Ⓜ” para ligar a placa. Depois, o indicador de energia mostra “-” e os indicadores do temporizador mostrarem “—”, a placa está agora preparada para funcionar. Depois, pressione as teclas “⊖” e “⊕” da zona de cozedura correspondente onde está a panela. A zona de aquecimento começa a aquecer. O indicador da zona de aquecimentos correspondente pisca “5” cinco segundos, enquanto os outros indicadores mostram “-”. Escolha o nível de potência pressionando as teclas “⊖” ou “⊕” da zona de aquecimento correspondente.

Nota:

1. Quando a tecla “Ⓜ” é pressionada, a placa retoma o modo de standby (espera), se não for escolhida mais nenhuma função dentro de um minuto.
2. As zonas de aquecimento são todas independentes umas das outras.

**Função de temporizador
Temporizador de cozedura**

Primeiro, escolha a zona de aquecimento pressionando a tecla “⊖” ou “⊕” da zona desejada. O visor da zona de aquecimento pisca. Depois, acerte o temporizador pressionando as teclas “⊖” ou “⊕” do temporizador. O temporizador fica confirmado depois do indicador piscar 5 segundos e aparece um ponto vermelho no indicador da zona de aquecimento correspondente. Isto significa que o temporizador foi programado para aquela zona de aquecimento.

Sinalizador de minuto

O temporizador pode ser utilizado como sinalizador de minuto. Pressione as teclas “⊕” ou “⊖” do temporizador. O indicador do temporizador pisca “00”. Acerte o temporizador pressionando as teclas “⊕” ou “⊖”. Quando o tempo estiver escolhido, o indicador do temporizador pára de piscar após 5 segundos. O sinalizador de minutos inicia. O sinal sonoro soará um “bip” durante 30 segundos e o indicador do temporizador mostra “-” quando o tempo programado termina. O funcionamento não será afectado pelo sinalizador de minutos.

Cancelar o temporizador

Pressionar as tecla “⊕” e “⊖” do temporizador ao mesmo tempo. O temporizador é automaticamente cancelado e o indicador do temporizador exhibe “—”.

Função de bloqueio

Para garantir a segurança das crianças, a placa está equipada com um dispositivo de bloqueio.

Função de bloqueio activa

Pressione a tecla “Ⓟ” e a placa entra no modo de bloqueio. O temporizador mostra “LO” (baixo) e as restantes teclas ficam desactivadas, excepto das teclas LIGA/DESLIGA.


Função de bloqueio desactivada

Mantenha a tecla “Ⓟ” premeida durante alguns segundos e a placa retoma o funcionamento normal.

A potência de cada zona de aquecimento é mostrada na tabela seguinte:

Zona de aquecimento	1	2	3	4
Potência	1200 W	1800 W	1200 W	1800 W

AVISOS DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO



De acordo com as regras de electricidade, tem que ser incorporado no fio fixo um interruptor a ar de protecção de potência dedicada.



Nunca utilize a placa vitrocerâmica em ambientes com temperatura elevadas, tais como próximo de um fogão a gás ou a petróleo.




Não coloque detergentes nem materiais inflamáveis no equipamento instalado por baixo da placa vitrocerâmica.



Nunca coloque um tacho a aquecer sem alimentos no seu interior. De outro modo, o seu desempenho pode ser afectado e pode acontecer um acidente.



Para alimentos selados, tais como enlatados, não os aqueça antes de abrir as tampas para evitar perigos de explosão devido ao aquecimento.



Se o cabo eléctrico estiver danificado, tem que ser substituído pelo fabricante, pelo seu representante ou por pessoas qualificadas para evitar acidentes.



Não coloque aparelhos ásperos ou irregulares em cima da placa vitrocerâmica porque podem danificar a superfície cerâmica.



Se a superfície estiver partida, desligue o aparelho para evitar o risco de choque eléctrico.



Nunca lave a placa directamente com água para evitar perigos.



Nunca coloque a placa vitrocerâmica a funcionar sem alimentos no seu interior. De outro modo, o seu desempenho pode ser afectado e pode acontecer um acidente.



Um longo período após ter sido utilizada, a zona de aquecimento correspondente continua quente. Nunca toque na superfície cerâmica para evitar queimaduras.



Mantenha os aparelhos eléctricos fora do alcance das crianças ou pessoas incapazes. Não os deixe utilizar os aparelhos sem supervisão.



ELIMINAÇÃO: Não coloque este produto no lixo doméstico. É necessária a colocação no tipo de lixo adequada para um tratamento especial.



Só para uso no interior.



Limpe a placa vitrocerâmica regularmente para evitar que entrem resíduos para a ventoinha e influencie o funcionamento normal.

AVISO: As partes acessíveis podem ficar quentes durante o funcionamento.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Pode limpar facilmente a superfície da placa vitrocerâmica se seguir os métodos dados na tabela seguinte.

Tipo de contaminação	Método de limpeza	Artigos usados para limpar
Luz	Limpar com água quente e uma esponja	Esponja de limpeza
Acumulação de sujidade	Limpar com água quente e uma esponja abrasiva	Esponja de limpeza especial para vidro cerâmico
Resíduos de calcário e aparas	Aplique vinagre branco na zona poluída, depois limpe com um pano suave ou um artigo especial disponível nos supermercados	Adesivo especial para vidro cerâmico
Plástico ou alumínio derretido e bombons	Utilize uma raspadeira adequada para vidro cerâmico (para proteger o vidro, é preferível um artigo de silicone) para retirar os resíduos.	Adesivo especial para vidro cerâmico.

Dica: Por favor, desligue a energia antes de limpar.

Nota: qualquer melhoria técnica será colocada no manual revisto sem aviso prévio.

Estimado cliente:

Gracias por adquirir esta placa vitrocerámica.

Nuestro producto puede darle un servicio satisfactorio durante muchos años. Antes de utilizar e instalar este electrodoméstico, lea detenidamente este manual de instrucciones.

Después de leerlo guárdelo para futuras consultas.

Gracias de nuevo por adquirir la placa cerámica. Deseamos que disfrute de su adquisición.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

La placa vitrocerámica MC-HF605 puede satisfacer distintos tipos de necesidades culinarias debido a su calentamiento por resistencia, control por microordenador y selección multipotencia: la mejor elección para las familias modernas.

La placa vitrocerámica se centra en los clientes y adopta un diseño personalizado. La placa funciona de manera segura y fiable, haciendo su vida más cómoda y permitiéndole disfrutar de los placeres de la vida.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

La placa vitrocerámica MC-HF605 emplea directamente calentamiento por resistencia y regula la potencia con el microordenador, que controla el tiempo de calentamiento y el momento de apagado de la resistencia.

SEGURANÇA

1. Protección contra altas temperaturas

El sensor de temperatura comprueba de vez en cuando la temperatura en el interior de la cocina. Cuando detecta una temperatura excesiva, la placa se desconecta automáticamente.

2. Indicadores de calor residual

Después de usar la vitrocerámica, la zona de cocción permanece caliente. El piloto muestra el código "H", indicando que la zona de cocción está caliente aún.

3. Protección de apagado automático

La placa se apaga automáticamente cuando el programa alcanza el tiempo configurado por defecto. Si varias zonas de cocción están encendidas al mismo tiempo, la placa se apagará automáticamente cuando alguna de estas zonas alcance el tiempo configurado por defecto. La tabla siguiente muestra los tiempos de funcionamiento por defecto para los diferentes niveles de potencia.

Nivel de potencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tiempo de funcionamiento por defecto (horas)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

INSTALACIÓN

1. Selección del equipo de instalación

Taladre la encimera de acuerdo con las medidas que se indican en el dibujo. Deje un espacio de 50 mm como mínimo alrededor del hueco para poder instalar y utilizar la placa.

Asegúrese de que el grosor de la encimera es de al menos 30 mm. Utilice una encimera de material resistente al calor para evitar las deformaciones provocadas por la radiación de calor de la placa.

Véase la Figura (1).




Figura (1)

2. En cualquier circunstancia asegúrese de que la placa vitrocerámica está bien ventilada y que la entrada y salida de aire no están bloqueadas. Asegúrese de que la placa vitrocerámica está en buen estado.

Véase la Figura (2)





Figura (2)

Nota: La distancia de seguridad entre la placa vitrocerámica y el armario situado encima de ella debe ser de 760 mm mínimo.

- 3 Fije la placa a la encimera atornillando cuatro abrazaderas en la parte inferior de la placa (ver dibujo) después de instalarla. Ajuste la posición de las abrazaderas al grosor de la encimera.



Advertencias

1. La placa vitrocerámica debe ser instalada por Técnicos Cualificados. Disponemos de profesionales a su servicio. Declinamos cualquier responsabilidad en la mala instalación de la placa. Nunca realice esta operación usted mismo.
2. No coloque la placa vitrocerámica junto a equipos de refrigeración, lavavajillas o secadoras.
3. Instale la placa vitrocerámica de tal manera que se asegure la mejor radiación de calor para optimizar su fiabilidad.
4. La pared y la zona situada por encima de la placa deben ser resistentes al calor.
5. Para evitar cualquier deterioro, la capa sándwich y el adhesivo deben ser resistentes al calor.
6. No utilice ningún limpiador a vapor.
7. Debe instalarse un tablero bajo la placa.

4 Conexión del cable de alimentación

El enchufe debe estar conectado de acuerdo con las normas pertinentes o conectado a un interruptor automático unipolar. La Figura (3) muestra el método de conexión:




Figura (3)

Si el cable está deteriorado debe ser sustituido por un agente del servicio técnico con herramientas especiales para evitar accidentes. Si el aparato se va a conectar directamente a la red eléctrica, debe instalarse un interruptor general automático de corte omnipolar con un espacio mínimo de 3 mm entre contactos. El instalador debe asegurarse de que la conexión eléctrica se ha realizado correctamente y que cumple las normas de seguridad.

El cable no debe estar doblado ni comprimido.

Revise el cable con regularidad y solamente podrá ser sustituido por técnicos autorizados.

APARIENCIA DE LA PLACA VITROCERÁMICA





DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL CUADRO DE MANDOS



INSTRUCCIONES DE USO

Coloque la olla en el centro de la zona de cocción.

Preparación antes de su utilización

Después de encender la placa, suena un indicador acústico y todos los indicadores se encienden durante 1 segundo, indicando que la placa entra en estado de espera. Coloque la olla en el centro de la zona de cocción.

Pulse el botón “**I**” para encender la placa. El indicador de encendido mostrará “-” y el indicador del temporizador indicará “--”. La placa estará en ese momento lista para calentar. Luego pulse los botones “**-**” o “**+**” de la zona correspondiente donde haya un cazo o sartén sobre ella. La zona de cocción correspondiente comenzará a calentarse. El indicador de la zona correspondiente parpadeará durante 5 segundos, mientras que los otros indicadores mostrarán “-”. Seleccione el nivel de potencia pulsando los botones “**-**” o “**+**” de la zona de cocción correspondiente.

Nota:

1. Cuando pulse “**I**”, la placa volverá al modo en espera si no realiza ninguna operación en el plazo de un minuto.
2. Cada zona de cocción es independiente de las otras.

Función temporizador

Temporizador

En primer lugar seleccione la zona de cocción pulsando los botones “**-**” o “**+**” de la zona correspondiente. El indicador de la zona de cocción parpadeará. Luego ajuste el temporizador pulsando “**-**” o “**+**”. El temporizador se confirmará después de que el indicador haya parpadearado durante 5 segundos. Un punto rojo en el indicador de la zona de cocción correspondiente le recordará que se ha activado el temporizador en esta zona. Al finalizar el tiempo establecido, la zona de cocción se apagará automáticamente.

Nota: El temporizador solamente funciona en una zona de cocción cada vez.

Recordatorio del tiempo restante (minutos)

El temporizador se puede utilizar como recordatorio del tiempo restante (minutos). Pulse “**+**” o “**-**” del temporizador. El indicador parpadeará mostrando “00”. Ajuste el temporizador pulsando “**+**” o “**-**”. Cuando haya configurado el tiempo, el indicador del temporizador dejará de parpadear a los 5 segundos. El recordatorio del tiempo restante (minutos) se activará. Cuando el tiempo establecido haya finalizado, sonará una señal acústica durante 30 segundos y el indicador del temporizador mostrará “--”. El estado de funcionamiento no se verá afectado por el recordatorio del tiempo restante.

Cancelación del temporizador

Pulse los botones “**+**” y “**-**” del temporizador simultáneamente. El temporizador se cancelará automáticamente y el indicador mostrará “--”.

Función de bloqueo

Para asegurar la seguridad de los niños, la placa está equipada con un dispositivo de bloqueo.

Para activar la función de bloqueo:

Pulse “**L**”, la placa se bloqueará, el temporizador mostrará “Lo” y el resto de los botones quedarán inutilizados excepto el botón de ENCENDIDO/APAGADO.

Para desactivar la función de bloqueo:

Mantenga pulsado “**L**” durante varios segundos y la placa volverá al estado de funcionamiento normal.

La potencia de cada zona de cocción es la siguiente:

Zona de cocción	1	2	3	4
Potencia	1200 W	1800 W	1200 W	1800 W

RECORDATORIOS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO



Debe incorporarse un interruptor protector de corriente en los cables fijos de acuerdo con las normas de cableado.



Nunca utilice la placa vitrocerámica en un entorno de alta temperatura, como cerca de una estufa de gas o de keroseno.



No ponga detergentes o productos inflamables en el equipo instalado bajo la placa vitrocerámica.



No ponga la cocina en marcha sin alimentos, de otro modo su rendimiento operativo puede verse afectado y producirse algún riesgo.



En el caso de alimentos envasados, como conservas, no los caliente antes de abrir la tapa para evitar el riesgo de explosión debido a la expansión por el calor.



Si el cable de alimentación está deteriorado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o personas cualificadas a fin de evitar riesgos.



No ponga cacharros ásperos o irregulares sobre la placa, ya que podrían dañar la superficie vitrocerámica.



Si la superficie está resquebrajada, apague la placa para evitar la posibilidad de descarga eléctrica.



Nunca lave la placa directamente con agua para evitar riesgos.



No ponga la placa vitrocerámica en marcha sin alimentos, de otro modo su rendimiento operativo puede verse afectado y producirse algún riesgo.



Cuando se utiliza durante largo tiempo, la zona de cocción correspondiente sigue estando caliente. Nunca toque la superficie de la placa para evitar quemaduras.



Mantenga los aparatos eléctricos fuera del alcance de los niños o personas delicadas. No permita que los utilicen sin supervisión.



ELIMINACIÓN: No deseche este producto con la basura municipal sin clasificar. Estos desechos requieren tratamiento especial.



No usar a la intemperie.



Limpie la placa vitrocerámica de manera regular para evitar que cuerpos extraños entren en el ventilador y afecten a su funcionamiento normal.

ADVERTENCIA: Las partes accesibles pueden calentarse durante su uso. Para evitar quemaduras, los niños deben mantenerse alejados.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Puede limpiar fácilmente la superficie de la placa vitrocerámica si sigue los métodos indicados en la tabla.

Tipo de suciedad	Método de limpieza	Artículos de limpieza
Ligera	Límpiala con agua caliente y una esponja húmeda	Esponja
Acumulación de suciedad	Límpiala con agua caliente y estropajo	Estropajo especial para vitrocerámica
Cercos y restos de cal	Aplique vinagre blanco en la zona sucia y séquela con un paño suave o un artículo especial disponible en el mercado	Adhesivo especial para vitrocerámica
Confitura, plástico o aluminio fundido	Utilice una rasqueta adecuada para vitrocerámica (para proteger la placa, es preferible que sea de silicona) para eliminar los residuos	Adhesivo especial para vitrocerámica

Consejo: Desconecte el aparato antes de limpiarlo.

Nota: Cualquier mejora técnica se añadirá al manual revisado sin notificación previa.

Dear customer,

Thank you for purchasing the Ceramic Hob.

Our product can serve you many years to your satisfaction. Please read these instructions manual carefully before using and installation.

Keep it in a good place after reading for future reference.

Thank you again for your purchase ceramic hob, and wish you to enjoy the pleasure brought about by it. Estimado cliente:

PRODUCT INTRODUCTION

The MC-HF605 microcomputer ceramic hob can meet different kinds of cuisine demands because of resistance wire heating, microcomputerized control and multi-power selection, really the optimal choice for modern families.

The ceramic hob centers on customers and adopts personalized design. The hob has safe and reliable performances, making your life comfortable and enabling to fully enjoy the pleasure from life.

WORKING PRINCIPLE

The MC-HF605 microcomputer ceramic hob directly employs resistance wire heating, and realizes power regulation with the microcomputer controlling different heating time and closing time of the resistance wire.

SAFETY

1. High temperature protection

The temperature sensor mounted on the radiant electric the temperature inside the cooker from time to time. When an excessive temperature is detected, the cooking plate will be directly disconnected and stop power

2. Residual heat indicators

After using the hob, waste heat remains in the heating area. The power nixie tube shows the code "H", warning to be away from the

3. Auto shut down protection

During the hob working, it is shut off automatically when the default timing reaches by the program if without operating. If several heating zones work simultaneously, the hob will be automatically shut off when anyone heating area reaches its default timer. The default working timer for various power levels are shown in the table below:

Power Level	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Default working time(hour)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

INSTALLATION

1. Selection of installation equipment

Drill holes on the table surface according to the sizes shown in the drawing. For the purpose of installation and use, a minimum of 50 mm space shall be preserved around the hole.

Be sure the thickness of the table surface is at least 30mm. Please select heat-resistant table material to avoid larger deformation caused by the heat radiation from the hotplate.

As shown in Figure (1)




Figure (1)

2. Under any circumstances, make sure the ceramic hob is well ventilated and the air inlet and outlet are not blocked. Ensure the ceramic hob is in good work state. As shown in Figure (2)





Figure (2)

Note: The safety distance between the ceramic hob and the cupboard above the hotplate should be at least 760mm.

3 Fix the hob on the table by screw four brackets on the bottom of hob (see picture) after installation. Adjust the bracket position to suit for different table top thickness.



Cautions

1. The ceramic hob must be installed by Qualified Technicians. We have professionals at your service. We are not responsible for a bad installation of the hob. Please never conduct the operation by yourself.
2. The ceramic hob shall not be mounted to cooling equipment, dishwashers and rotary dryers.
3. The ceramic hob shall be installed such that better heat radiation can be ensured to enhance its reliability.
4. The wall and induced heating zone above the table surface shall withstand heat.
5. To avoid any damage, the sandwich layer and adhesive must be resistant to heat.
6. A steam cleaner is not to be used.
7. A board is must to be installed underneath the hob.

4 Power line connection

The socket shall be connected according to the relevant standard or connected to a single-pole cut-out. 30 minimum supply.

The method of connection is shown in Figure (3):




Figure (3)


If the cable is damaged or need to be replaced, the operation must be carried out the by after-sale agent with dedicated tools to avoid any accidents. If the appliance is being connected directly to the mains an omnipolar circuit-breaker must be installed with a minimum opening of 3mm between contacts. The installer must

Ensure that the correct electrical connection has been made and that it is compliant with safety regulations.


The cable must not be bent or compressed.

The cable must be checked regularly and replaced by authorized technicians only.

THE CERAMIC HOB APPEARANCE



SCHEMATIC DIAGRAM OF THE CONTROL PANEL



INSTRUCTIONS FOR USE

Put the pot in the center of the heating zone.

Preparation before using

After power on, the buzzer keep once, all the indicators light up for 1 second then go out, indicating the ceramic hob enters into standby mode.

Place the pan in the centre of the cooking zone.

Press the “ⓘ” key to turn on the hob, then the power indicators show “-” and the timer indicators show “--”, the hob is now ready for heating. Then press the “⊖” or “⊕” key for the corresponding cooking zone where there is a pan on it, the relevant hotplate starts heating. Its corresponding cooking zone indicator flashes “5” five seconds, when the other indicators show “-”. Select the power level by pressing the “⊖” or “⊕” key for the relevant hotplate.

Note:

1. When the “ⓘ” key is pressed, the hob returns to standby mode if no other operation is carried out within one minute.
2. Every cooking zone is independent of each other.

Timer function

Cooking timer

First select the cooking zone by press the “⊖” or “⊕” of the relevant heating zone, then the cooking zone display flashing. Then adjust timer by pressing “⊖” or “⊕” of timer, the timer is confirmed after the timer indicator flashing 5 seconds, a red dot display at corresponding cooking zone indicator, it reminds you a cooking timer have been setted on this cooking zone. When cooking timer expires, the corresponding cooking zone will be switch off automatically.

Note: Cooking timer only works for one cooking zone at the same time.

Minute reminder

Timer can be used as a minute reminder.

Press “⊕” or “⊖” of timer, the timer indicator flashes “00”, adjust timer by pressing “⊕” or “⊖” of timer. When the time is setted, the timer indicator will stop flashing after 5 seconds, minutes reminder starts. Buzzer will bips for 30 seconds and the timer indicator shows “--” when the setting time finished, the work state will not be affected by the minute reminder.

Timing cancellation

Press “⊕” and “⊖” of timer simultaneously, the timer cancelled automatically, and the timer indicator shows “--”

Lock Function

To ensure the safety of children, the hob is fitted with an lock device

Active the lock function

Press the “Ⓛ”, the hob then goes into lock mode, the timer shows “L0” and the rest of the keys are disabled except the ON/OFF keys.

Deactivating the lock function

Hold down the “Ⓛ” for several seconds and the hob will return to normal working.

The power of each heating zone is shown as follow:

Heating zone	1	2	3	4
Power	1200 W	1800 W	1200 W	1800 W

SAFETY REMINDING AND MAINTENANCE



A dedicated power protection air switch must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.



Never use the ceramic cooker hob in high temperature environments such as near a gas stove or kerosene stove.




Do not put any detergents or flammable materials in the equipment installed under the ceramic hob.



Never have the cooker to work without food inside, otherwise its operational performance may be affected and danger may happen.



For sealed foods such as canned goods, please do not heat them before opening their covers so as to avoid any dangers of explosion due to heating expansion.



If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.



Do not place rough or uneven appliances, which may damage the ceramic surface.



If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock.



Never wash the Hob with water directly to avoid danger.



Never have the ceramic cooker hob to work without food inside, otherwise its operational performance may be affected and danger may happen.



After being used for a long time, the corresponding heating zone of the ceramic cooker hob is still hot. Never touch the ceramic surface to avoid burning.



Keep electrical appliance out of reach from children or inform person. Do not let them use the appliances without supervision.



DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.



Indoor use only.



Clean the ceramic hob on a regular basis to prevent foreign matters from entering the fan thus influencing the normal operation.

WARNING: Accessible parts may become hot during use. To avoid burns young children should be kept away.

CLEANNES AND MAINTENANCE

You can easily clean the surface of the ceramic hob if following the methods given in the table.

Type of contamination	Method of cleaning	Articles used for cleaning
Light	Clean with hot water and damp sponge	Cleaning sponge
Accumulation of dirt	Clean with hot water and abrasive sponge	Special cleaning sponge for ceramic Glass
Rings and lime crumbles	Apply white vinegar to the polluted zone, then wipe it dry with soft cloth or a special article available in local markets	Special adhesive for ceramic glass
Sweetmeat, melt aluminum or plastics	Use a scraper suitable for ceramic glass (to protect glass, a silicon product is preferred) to remove residuals	Special adhesive for ceramic glass

Hint: please disconnect power before the cleaning.

Addition: Any technical improvement will be placed in the revised manual without notice.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA
ASISTENCIA TÉCNICA
TECHNICAL ASISTANCE

Telef. 00 351 252 910351

Fax: 00 351 252 910367

E-mail: assistencia@jocel.pt

<http://www.jocel.pt>